

vývoj a výroba měřící a řídící techniky SW pro vizualizaci, měření a regulaci WWW.UNIMA-KS.CZ unima-ks@unima-ks.cz Ing. Z.Královský Perk 457

675 22 <u>STAŘEČ</u>

Okrajová 1356 674 01 <u>TŘEBÍČ</u> Tel.:

Ing. Petr Štol

568 870982 Fax: 568 870982 e-mail: kralovsky@unima-ks.cz

568 421453 Mob.: 777 753753 e-mail: stol@unima-ks.cz

ManagerAP Mapování a funkce (PLC)

Tel.:

Popis konfigurace mapování a funkcí



listopad 2015 Verze V 1.20

1.	Мароу	/ání	3
1.1	Kon	figurace mapování	3
1.2	Мар	ování binárních logických vstupů	4
1.3	Map	ování analogových logických vstupů	6
1.4	Map	ování binárních fyzických výstupů	8
1.5	Map	ování analogových fyzických výstupů	9
2.	Funkc	e	10
21	Kon	figurace funkcí	10
2.1	Přid	ání nového bloku do funkcí	11
2.3	Edit	ace bloku	12
2.4	Spo	iování bloků	12
2.5	Zpě	tná vazba spoiených bloků	13
2.6	Přip	ojení analogových vstupů bloku na konstantu či parametr	13
2.7	Aritr	netika funkcí	14
2.8	Logi	cké výstupy "Signal"	15
2.9	Zákl	adní funkční bloky	16
2.	9.1	"MSG" Definice zprávy	16
2.	9.2	"A2B" Převodník na binární pulsy	17
2.	9.3	"AND2" Logický součin dvou	18
2.	9.4	"AND3" Logický součin tří	18
2.	9.5	"AND4" Logický součin čtyř	18
2.	9.6	"AVG" Průměrná hodnota	19
2.	9.7	"ABS" Absolutní hodnota	20
2.	9.8	"ADD" Součet	21
2.	9.9	"CKC" Ćítač	22
2.	9.10	"CKD" Dělička kmitočtu	23
2.	9.11	"CKD+R" Dělička kmitočtu s resetem	23
2.	9.12	"CMP" Komparátor	24
2.	9.13	"CMPH" Hysterezní komparátor	24
2.	9.14	"D" Klopný obvod D	25
2.	9.15	"DAC4" Digitálné/analogový převodník	26
2.	9.16	"DEL" Zpoždeni logickeho signalu	27
2.	9.17	"DIV" Analogová delička	28
2.	9.18	"HYS Hystereze	29
2.	9.19		30
2.	9.20	"INT PLS" Integrator's resetern	37
2.	9.21	"INT+R+S Integrator Stesetern a setern	32 22
2.	9.22	"LIN Analogovy omezovac	33 24
2.	9.23	MAX2" Větčí bodnota ze dvou	25
2.	9.24	$MAX2^*$ Maximální hodnota ze tří	35
2.	9.20	MAXJ'' Maximalni hodnota ze čtvř	35
2.	9.20	MEM" Δnalogová naměť	36
2.	9.27	MIN2" Menší hodnota ze dvou	37
2	9 29	"MN2" Minimální hodnota ze tří	37
2	9.30	"MIN4" Minimální hodnota ze čtvř	37
2	9.31	"MUL" Analogová násobička	38
2	9.32	"MUX" Analogový multiplexer (přepínač)	38
2	9.33	"OR2" Logický součet dvou	39
2	9.34	"OR3" Logický součet tří	39
2.	9.35	"OR4" Logický součet čtyř	39
2.	9.36	"PD" PD regulator	40

"PID" PID regulátor	.41
"RS" Klopný obvod RS	.42
"RTC" Zdroj reálného času	.43
REP" Analogový sledovač	.44
"REP" Logický sledovač	.44
"SUB" Rozdíl	.45
"SWI" Spínač	.46
"XOR" Exkluzivní logický součet	.47
Tabulková funkce 1	.48
Tabulková funkce 2	.48
eciální funkční bloky (Bridge-104)	.49
"C_SC_NA_1" Jednoduchý povel z protokolu 104	.49
"M_SP_NA_1" Jednobitová informace pro sledování na protokol 104	.49
"M_DP_NA_1" Dvoubitová informace pro sledování na protokol 104	.50
"M_ME_NC_1" Krátké číslo s plovoucí desetinnou čárkou pro sledován	Í
okol 104	.50
eciální funkční bloky (CAN)	.51
"CAN RxAnl" Čtení analogové hodnoty ze sběrnice CAN	.53
"CAN TxAnl" Odesílání analogové hodnoty po sběrnici CAN	.53
"CAN RxBin" Čtení binární hodnoty ze sběrnice CAN	.54
"CAN TxBin" Odesílání binární hodnoty po sběrnici CAN	.54
klady a využití funkcí	.55
Regulace otáček frekvenčního měniče ventilátoru kapoty	.55
Regulace teploty s interpolací polohy trojcestného ventilu	.56
Automatická kvitace chyby sítě	.57
Generování sinusového signálu	.58
	"PID" PID regulátor

1. Mapování

Význam fyzických vstupů a výstupů (signálů přivedených na svorky zařízení) je konfigurovatelný. Algoritmus zařízení pracuje s logickými vstupy a výstupy (vnitřní proměnné zařízení), pomocí mapování se definuje vztah mezi logickými a fyzickými vstupy a výstupy. Přiřazení logickým vstupům fyzický vstup (fyzickým výstupům logický výstup) nazýváme mapováním.



1.1 Konfigurace mapování

8 🖻

Okno pro konfiguraci mapování lze aktivovat z menu "Mapování a funkce" každého zařízení. Po aktivaci dojde k načtení aktuální konfigurace mapování a funkcí ze zařízení (je-li zařízení on-line) nebo se zobrazí poslední známá konfigurace (je-li zařízení off-line).

V pravé horní části okna jsou ikony pro volbu jaké vstupy či výstupy (binární či analogové) chceme mapovat:

- Mapování binárních logických vstupů
 - Mapování analogových logických vstupů
 - 🚾 🛛 Mapování binárních fyzických výstupů
 - Mapování analogových fyzických výstupů

Volbou příslušné ikony se zobrazí přiřazení zvolených veličin.

V pravé dolní části okna jsou ikony pro uložení (načtení) konfigurace mapování na disk a ikona pro uložení konfigurace do zařízení. Je-li zvolena stránka s mapováním, do souboru se ukládá pouze konfigurace mapování. Je-li zvolena stránka s funkcemi (viz dále), do souboru se ukládá pouze konfigurace funkcí (obě konfigurace mají jinou příponu souboru). Při kliknutí na uložení konfigurace do zařízení se do zařízení odešlou obě konfigurace (mapování i funkcí) současně.

1.2 Mapování binárních logických vstupů

V levé části okna je seznam dostupných fyzických binárních vstupů včetně jejich okamžitého stavu (je-li zařízení on-line). Červená LED indikuje chybu kontroly vedení, modrá LED indikuje aktivaci vstupu.

Ve střední části okna jsou dva sloupce logických binárních vstupů. V levém sloupci jsou signály mapované na fyzické binární vstupy (případně na IO-moduly či externí zařízení), v pravém sloupci jsou signály nepřipojené, připojené na konstantné hodnotu či připojené na interní signály logických binárních výstupů.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na uživatelský binární logický vstup lze definovat název signálu.

Kliknutím levým tlačítkem myši na logický binární vstup se aktivuje menu pro definici připojení signálu dle následujícího obrázku (názvy a počty fyzických signálů, skupin logických signálů a logických signálů se mohou lišit dle konkrétního zařízení):



Logický binární vstup lze:

- Připojit trvale na neaktivní úroveň
- Připojit trvale na aktivní úroveň
- Nezapojit
- Připojit k fyzickému binárnímu vstupu místního zařízení
- Připojit k logickému binárnímu výstupu místního zařízení
- Připojit k binárnímu signálu z I/O modulu
- Připojit k logickému binárnímu vstupu či výstupu z libovolného okolního zařízení
- Invertovat signál (není-li připojen na konstantní úroveň)

Po volbě připojení signálu k logickému binárnímu vstupu místního zařízení následuje volba skupiny signálu a následně volba konkrétního signálu.

Po volbě připojení signálu k I/O modulu následuje volba slotu karty (identifikační "sub-adresa" karty) a volba signálu 1÷8 z modulu. Slot I/O modulů Ize nastavovat v rozsahu 1÷15, zařízení ovšem mohou číst signály pouze z I/O modulů, které mají nastaven slot na hodnotu 1÷7. Sloty 8÷15 slouží pro adresování čistě výstupních I/O modulů.

Po volbě připojení k externímu signálu následuje volba typu externího zařízení, adresy externího zařízení, skupiny signálů v externím zařízení a nakonec k volbě konkrétního signálu v externím zařízení. Na externí zařízení je možné v každém zařízení připojit maximálně osm signálů.

Po zvolení požadovaného připojení se logický binární vstup objeví připojený k požadovanému signálu.

Popis významu signálů (a jaké signály se nacházejí v jakých skupinách) je součástí popisu algoritmů firmware daného zařízení.

1.3 Mapování analogových logických vstupů

V levé části okna je seznam dostupných fyzických analogových vstupů včetně jejich okamžité měřené hodnoty (je-li zařízení on-line).

Ve střední části okna jsou dva sloupce logických analogových vstupů (obdobně jako v mapování binárních logických vstupů). V levém sloupci jsou signály mapované na fyzické analogové vstupy (případně na IO-moduly či externí zařízení), v pravém sloupci jsou signály nepřipojené či připojené na interní signály logických analogových výstupů.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na logický analogový vstup lze definovat rozsah veličiny (např. kolik kPa odpovídá kolika mA vstupního signálu). Definice názvu uživatelských signálů (aktivovaná pravým tlačítkem v mapování binárních vstupů) je u analogových vstupů dostupná jen z menu po kliknutí levým tlačítkem.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na fyzický analogový vstup lze veličinu kalibrovat. Funkce je dostupná pouze má-li uživatel definované oprávnění ve svém přihlášení. Tato rychlá kalibrace může sloužit k např. rychlé kompenzaci offsetu vstupu. Podrobnější kalibrační okno je dostupné v menu "Kalibrace" zařízení.

Kliknutím levým tlačítkem myši na logický analogový vstup se aktivuje menu pro definici připojení signálu obdobně jako v případě mapování binárních vstupů (názvy a počty fyzických signálů, skupin logických signálů a logických signálů se mohou lišit dle konkrétního zařízení; volba fyzického vstupu, signálů ze skupin, signálu z IOmodulu či externího zařízení probíhá stejným způsobem jako v případě mapování binárních signálů):



Logický analogový vstup lze:

- Nezapojit
- Připojit k fyzickému binárnímu vstupu místního zařízení
- Po připojení k fyzickému vstupu definovat rozsah čidla
- Připojit k logickému analogovému výstupu místního zařízení
- Připojit k analogovému signálu z I/O modulu
- Připojit k logickému analogovému vstupu či výstupu z libovolného okolního zařízení.

Po volbě připojení signálu k logickému analogovému vstupu místního zařízení následuje volba skupiny signálu a následně volba konkrétního signálu.

Po volbě připojení signálu k I/O modulu následuje volba slotu karty (identifikační "sub-adresa" karty) a volba signálu 1÷8 z modulu obdobně jako u binárních logických vstupů

Po volbě připojení k externímu signálu následuje volba typu externího zařízení, adresy externího zařízení, skupiny signálů v externím zařízení a nakonec k volbě konkrétního signálu v externím zařízení. Na externí zařízení je možné v každém zařízení připojit maximálně osm signálů.

Po zvolení požadovaného připojení se logický analogový vstup objeví připojený k požadovanému signálu.

Popis významu signálů (a jaké signály se nacházejí v jakých skupinách) je součástí popisu algoritmů firmware daného zařízení.

Volba rozsahu veličiny mimo jiné také definuje, zda (například proudové) čidlo je v rozsahu 0÷20mA či 4÷20mA. Volbou 0mA=0kPa, 20mA=250kPa definujeme čidlo 0÷20mA s rozsahem 250kPa. Volbou 0mA=-62.5kPa (mínus ¼ rozsahu čidla), 20mA=250kPa definujeme čidlo 4÷20mA se stejným rozsahem.

1.4 Mapování binárních fyzických výstupů

V pravé části okna je seznam dostupných fyzických binárních výstupů včetně jejich okamžitého stavu (je-li zařízení on-line). Modrá LED indikuje aktivaci vstupu. V levé části okna je seznam logických binárních vstupů a výstupů, na která jsou fyzické výstupy mapované.

Kliknutím levým tlačítkem myši na fyzický binární výstup se aktivuje menu pro definici připojení signálu dle následujícího obrázku (názvy a počty fyzických signálů, skupin logických signálů a logických signálů se mohou lišit dle konkrétního zařízení; volba skupiny signálů a konkrétního signálu probíhá stejným způsobem jako v případě mapování binárních vstupů, kromě logických binárních vstupů lze volit i logické binární výstupy):

Mapování a funkce UniGEN [Databáze instalací / CZE	/ Olešná (MAN 250 SP)]	
Logické vstupy a výstupy	Fyzické výstupy	
Startér	Bin.výstup 1 (relé A)	
Ventil plynu	Bin.výstup 2 (relé B)	
Zapalování	Bin.výstup 3	
Ovládání stykače generátoru	Bin.výstup 4	o 🕹 🕹
Ovládání stykače generátoru	Bin.výstup 5	
Čerpadlo primárního okruhu	Bin.výstup 6	
Čerpadlo primárního okruhu	Bin.výstup 7	
Uživatelský binární výstup 8	Bin.výstup 8	
Ovládání stykače generátoru	Bin.výstup 9	
Chyba sítě	Bin.výstup 1*	
Zavírání ventilu primár okrubu	F visturi -	 Invertovat
Obýrání ventilu primár okruhu		Připojit na 0 (neaktivní)
Zavíciaí vestilu sela edia ela bu	Re uústup i	Připojit na 1 (aktivní)
Otvíršeí ventilu sekundár ekruhu	Rin winten 1	Odpojit
1 (aktivní)	Bin wishin 15 (DMM)	Připojit k logickému vstupu ze skupiny "Cool" (Chlazení)
1 (aktivní)	Distriction 15 (PVM4)	Připojit k logickému výstupu ze skupiny "Cool" (Chlazení)
	Bin.vystup 16 (PWM)	Připojit k logickému vstupu ze skupiny "Ctrl" (Řízení)
		Připojit k logickému výstupu ze skupiny "Ctrl" (Řízení)
	-	Připojit k logickému vstupu ze skupiny "Eng" (Motor)
	•	Připojit k logickému výstupu ze skupiny "Eng" (Motor)
	-	Připojit k logickému vstupu ze skupiny "Fuel" (Palivo)
-line (#UG000073/62 V 1.04)	•	Připojit k logickému výstupu ze skupiny "Fuel" (Palivo)
		Připojit k logickému vstupu ze skupiny "Gen" (Generátor)
	•	Připojit k logickému výstupu ze skupiny "Gen" (Generátor)
	-	Připojit k logickému vstupu ze skupiny "Mns" (Sít)
	•	Připojit k logickému výstupu ze skupiny "Mns" (Sít)
	-	Připojit k logickému vstupu ze skupiny "Other" (Ostatní)
	•	Připojit k logickému výstupu ze skupiny "Sta" (Stav)
	•	Připojit k logickému výstupu ze skupiny "Sys" (Systémové)
	-	Připojit k logickému vstupu ze skupiny "User" (Uživatel)
	•	Připojit k logickému výstupu ze skupiny "User" (Uživatel)

Fyzický binární výstup lze:

- Připojit trvale na neaktivní úroveň
- Připojit trvale na aktivní úroveň
- Nezapojit
- Připojit k logickému binárnímu vstupu či výstupu místního zařízení
- Invertovat signál (není-li připojen na konstantní úroveň)

Po volbě připojení signálu k logickému binárnímu vstupu či výstupu místního zařízení následuje volba skupiny signálu a následně volba konkrétního signálu.

Po zvolení požadovaného připojení se fyzický binární výstup objeví připojený k požadovanému signálu.

Popis významu signálů (a jaké signály se nacházejí v jakých skupinách) je součástí popisu algoritmů firmware daného zařízení.

1.5 Mapování analogových fyzických výstupů

V pravé části okna je seznam dostupných fyzických analogových výstupů včetně jejich okamžité hodnoty (je-li zařízení on-line).

V levé části okna je seznam logických analogových vstupů a výstupů, na která jsou fyzické analogové výstupy mapované.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na fyzický analogový výstup lze definovat rozsah veličiny (např. kolik % odpovídá kolika mA výstupního signálu).

Kliknutím levým tlačítkem myši na fyzický analogový výstup se aktivuje menu pro definici připojení signálu dle následujícího obrázku (názvy a počty fyzických signálů, skupin logických signálů a logických signálů se mohou lišit dle konkrétního zařízení; volba skupiny signálů a konkrétního signálu probíhá stejným způsobem jako v případě mapování analogových vstupů, kromě logických analogových vstupů lze volit i logické analogové výstupy):



Fyzický analogový výstup lze:

- Nezapojit
- Připojit k logickému analogovému vstupu či výstupu místního zařízení
- Definovat rozsah (měřítko) výstupního signálu

Po volbě připojení signálu k logickému binárnímu vstupu či výstupu místního zařízení následuje volba skupiny signálu a následně volba konkrétního signálu.

Po zvolení požadovaného připojení se fyzický výstup objeví připojený k požadovanému signálu.

Popis významu signálů (a jaké signály se nacházejí v jakých skupinách) je součástí popisu algoritmů firmware daného zařízení.

2. Funkce

Pomocí funkcí lze vytvářet uživatelské výstupní signály, které lze v mapování přiřadit na logické vstupy (pokud nejsou připojeny na fyzické vstupy) či na fyzické výstupy. Uživatelské výstupní signály lze pomocí hradel a jiných funkčních bloků vytvářet ze všech v zařízení dostupných logických signálů.



Funkce jsou dostupné ve všech zařízeních "AP" verze (řídící systémy, regulátory otáček a napětí, zapalování, I/O moduly atd.). Uživatelský algoritmus lze tedy "distribuovat" do různých zařízení, které se pak s okolím pouze vymění vstupní a výstupní data. Pomocí vstupního a výstupního I/O modulu lze například sestavit jednoduchý řídící systém, ve kterém je algoritmus sestaven pomocí PLC funkcí.

2.1 Konfigurace funkcí

Okno pro konfiguraci funkcí lze aktivovat z menu "Mapování a funkce" každého zařízení. Po aktivaci dojde k načtení aktuální konfigurace mapování a funkcí ze zařízení (je-li zařízení on-line) nebo se zobrazí poslední známá konfigurace (je-li zařízení off-line).

V pravé horní části okna jsou ikony pro volbu schématu funkcí (pro přehlednost lze vytvořit až čtyři schémata funkcí rozdělených do skupin dle významu)

První schéma funkcí

Druhé schéma funkcí

Třetí schéma funkcí

Čtvrté schéma funkcí

Volbou příslušné ikony se zobrazí zvolené schéma funkcí

V pravé dolní části okna jsou ikony pro uložení (načtení) konfigurace funkcí na disk a ikona pro uložení konfigurace do zařízení. Je-li zvolena stránka s funkcemi, do souboru se ukládá pouze konfigurace funkcí. Je-li zvolena stránka s mapováním (viz výše), do souboru se ukládá pouze konfigurace mapování (obě konfigurace mají jinou příponu souboru). Při kliknutí na uložení konfigurace do zařízení se do zařízení odešlou obě konfigurace (mapování i funkcí) současně.

2.2 Přidání nového bloku do funkcí

Po otevření okna konfigurace funkcí a volbě schématu, do které chceme přidat nový blok, klikneme levým tlačítkem myši kdekoli na volné ploše. Zobrazí se menu pro výměr bloku, který chceme přidat:



Po výběru bloku se na volné ploše objeví nový nezapojený požadovaný blok:



2.3 Editace bloku

Kliknutím levým tlačítkem myši na střed bloku se objeví hlavní menu pro nastavení bloku (připojení vstupů a výstupů, definice parametrů bloku, vymazání bloku). Kliknutím levým tlačítkem myši na příslušném vstupu či výstupu bloku se objeví menu pro připojení vstupů a výstupů přímo (není nutné jít přes hlavní menu). Vstupy lze připojit na signál v vybrané skupiny (obdobně jako v mapování), na konstantu (v případě analogového vstupu), trvale na 0 či 1 (v případě binárního vstupu). Binární vstupy i výstupy lze invertovat. Je-li výstup připojen k uživatelskému logickému signálu, lze editovat název signálu.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na střed bloku se objeví parametry bloku přímo (není nutné jít přes hlavní menu). Parametry se definují pouze u některých typů bloků.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na výstup bloku (který je připojen k uživatelskému logickému výstupu) lze aktivovat volbu uživatelského jména výstupního signálu přímo (není nutné jít přes menu připojení signálu).



2.4 Spojování bloků

Jednotlivé bloky funkcí lze kaskádovitě spojovat. Pro spojení bloků se používají pomocné signály ze skupiny "Aux". Nejdříve se výstup prvního bloku připojí k volnému pomocnému pomocnému signálu např. "BinAux01" (již využité pomocné signály zůstanou v menu zašedlé). Následně se vstup druhého bloku připojí ke zvolenému pomocnému signálu "BinAux01" a bloky se vykreslí spojené.



2.5 Zpětná vazba spojených bloků

Je-li spojeno více bloků pomocí signálů "Aux", neměl by se výstupní signál z posledního bloku připojovat k některému ze vstupů předcházejícího bloku (program při takovém zapojení vypíše varovné hlášení "Circular function blocks definition"). Pokud je potřebné výstup se skupiny bloků zavést ve zpětné vazbě zpět na jeho vstup, je doporučeno uživatelský výstup z bloku v mapování přiřadit na uživatelský vstup a ten použít jako vstup zpětné vazby v bloku.

Následující zapojení generuje pilovitý signál 0÷100, na vstupu je ovšem nesprávně použitý výstup z bloku:



Přičemž v mapování je připojen "Uživatelský analogový vstup 1" na "Uživatelský analogový výstup 1":

Uživatelský analogový výstup 1 Uživatelský analogový vstup 1

Na vstupech bloku či skupině vzájemně propojených bloků lze uživatelský logický výstup z jiného bloku či jiné skupiny bloků použít přímo.

2.6 Připojení analogových vstupů bloku na konstantu či parametr

Vstup bloku lze připojit nejen k požadovanému signálu (logickému vstupu či výstupu), ale také na konstantní hodnotu. Konstanta může být dána pevně definovanou hodnotou nebo (u některých zařízení) hodnotou danou parametrem.

Následující příklad ovládá nouzové chlazení při 80°C.



Pokud se ale změní parametr požadované teploty primární vody (WtrTemPriReq), musí se změnit i hodnota konstanty pro ovládání nouzového chlazení. Lépe je tedy připojit vstup regualce na hodnotu parametru. Nouzové chlazení se tak bude vždy aktivovat, překročí-li teplota vody požadovanou hodnotu o více jak (např.) 2°C.



Vstupy funkcí (u některých zařízení např. ŘS UniGEN) lze připojit na "uživatelské parametry", které lze zadávat i z klávesnice ŘS. V menu konfigurace displeje lze parametr libovolně pojmenovat, uživatel může nastavovat jeho hodnotu, se kterou lze dále pracovat ve funkcích.

Uživatelská konfigurace displeje UniGEN-CHP [Databáz	e instalací / TST / Borovina (UniGEN TEST)] 📃 🎫	
1 😴 Motor	Hodnota uživ.režimu B3	
5/1 Motor 10.02.15 15 07	rezerva	
0 Tak 01000 600	Můj parametr	7/10 Uzivatelske param. 10.02.15 15 14
0 Teplota plynu #### 100	Uživatelský parametr 2	MixCorMan [-20-20%] Man.korekce bohatosti smesi 0.0%
	Uživatelský parametr 3	(UsrPar1 [0-999.9] 13.8) Muj parametr 13.8
On-line (#UNG00001/11_V1.67) Modified Vauitt	r Spr	UsrPar2 [0-999.9] 2.0
	pamet konng.dispreje 24 %	
		PORUCHA (Hlasic koure) VYP (MEN) POA AUT ØKW/ 720KW (KOPT)
	IN UsrPar 1	Uživatelský analogový výstup 2

2.7 Aritmetika funkcí

Analogové veličiny ve funkcích jsou šestnáctibitová čísla se znaménkem a jedním desetinným místem. Proto je při vytváření funkcí nutné počítat s minimální a maximální hodnotou, kterou lze při výpočtech dosáhnout: -3276.8, +3276.7.

2.8 Logické výstupy "Signal"

Logické výstupy ve skupiny "Signal" (binární i analogové) jsou definovány ve vstupních modulech. Pokud některé zařízení má mapované vstupy na externí modul, čte z modulů právě tyto signály. Pomocí těchto logických signálů tedy definujeme, které veličiny jsou z externího vstupního modulu viditelné pro okolní zařízení. Každý vstupní modul může ve svých funkcích definovat osm binárních a osm analogových signálů, které lze přenést do okolních zařízení či jiných externích modulů.

Máme-li například čistě vstupní binární modul a chceme, aby všech 8 binárních vstupů bylo "viditelných" pro okolní zařízení, musíme informaci z fyzických binárních vstupů 1÷8 externího modulu přivést na logické binární výstupy Signal 1÷8. Logické binární výstupy nelze přímo mapovat na fyzické vstupy, proto je nutné nejdříve v mapování přiřadit fyzické binární vstupy 1÷8 k uživatelským logickým binárním vstupům 1÷8 a následně ve funkcích za použití bloku sledovače převést signály z uživatelských binárních vstupů 1÷8 na logické binární výstupy Signal 1÷8.





Logický výstup Signál nemusí být jen kopií fyzického binárního vstupu. Může být zpracován či upraven ve funkcích. Příkladem může být měření teplot válců termočlánkem. Před přiřazením teploty na logický výstup Signál může být k teplotě termočlánku přičtena teplota studeného konce.



Studený konec může být kompenzován teplotou modulu nebo jiným teplotním čidlem.

2.9 Základní funkční bloky

2.9.1 "MSG" Definice zprávy

Schematická značka		Popis	Označení			
A MSG NC Moje por	ucha Pomalá porucha	Generování uživatelských poruch a varování	MSG			
Vstupy						
A Vstup	oní binární signál pro	aktivaci poruchy				
Parametry						
Typ hlášení	Volba typu hlášení (porucha)	(varování, pomalá/rychlá/okamž	źitá			
Text hlášení	Text hlášení, které s	se objeví na displeji a v historii				
Příklady zapojení						
Generování zprávy "F maximální teplotu 140	Porucha (Tep.vinutí)",)°C:	překročí-li některé z vinutí gen	erátoru			
Teplota vinuti generátoru V Teplota vinutí generátoru V Teplota vinutí generátoru W	IN2 OUT AA4	A MSG CMP A Tep.vinu	ti Rychlá porucha			
Zpráva "Porucha (Proudeni P.O.) se na displeji objeví tehdy, pokud za běhu čerpadla není déle jak 5s potvrzena kontrola proudění:						
Kontrola proudění PO A AND2 Y A Y A V Y A Y A Proudeni P.O. Čerpadlo primárního okruhu B 55 BA6 Varování						
Poznámka						
U poruchových signálů se hlášení objeví při aktivaci vstupu "A". Hlášení na displeji						
zustane i po deaktiva	ci vstupu a je možné	jej zrušit pouze kvitaci poruchy	,			
U varovných signálů s	se hlášení objeví pří a	aktivaci vstupu "A" a automatick	y zmizi, je-li			
vstup deaktivován.						

2.9.2 "A2B" Převodník na binární pulsy

Schematická značka			Popis			Označení	
	A2B UF	NC NC NC	Převodník analogo pulsy. Délka impul hodnotě vstupního kladný, generují se záporný, generují	ového s su je p o signál e pulsy se puls	signálu na binární římoúměrná absolutní u. Je-li vstupní signál na výstupu "UP", je-li sy na výstupu "DW"	A2B	
Vstupy				Výstupy			
IN	Vstupní a	analog	ový signál	UP	Pulsy při kladné hodnot	tě vstupu	
E	Aktivace	, E=0 k	olokuje výstupy	DW	Pulsy při záporné hodn	otě vstupu	
Parametry							
Perioda		s	Perioda výstupních impulsů				
Zesíleni		%	Větší zesílení prodlužuje délku impulsu při konst.vstupu				
					· ·		
Příklady za	pojení	I	1				
Jednodi uživatel ventilu):	Jednoduchý proporcionální regulátor teploty na požadovanou hodnotu 25°C. Pomocí uživatelských signálů 1 a 2 snižuje nebo zvyšuje teplotu (např. ovládáním 3-cestného ventilu):						
Teplota po Běh	d kapotou	₿	IN1 25.0 OUT IN2	AA1 E	A2B UP Uživatelský bin 1s 10% Uživatelský bin Uživatelský bin	nární výstup 1 nární výstup 2	

2.9.3 "AND2" Logický součin dvou

Schematická značka		Popis			Označení
A NC B NC	AND2 Y NC	Logický součin dvo Y=A*B	AND2		
Vstupy			Výstupy		
А	Vstupní binárn	í signál	Y	Výstupní binární signál	
В	Vstupní binárn	í signál			

2.9.4 "AND3" Logický součin tří

Schematická značka		Popis		Označení	
A NC B NC C NC	AND3 Y NC	Logický součin tří b Y=A*B*C	pinárníc	h signálů	AND3
Vstupy			Výstupy		
A	Vstupní binárn	í signál	Y	Výstupní binární signál	
В	Vstupní binárn	í signál			
С	Vstupní binární signál				

2.9.5 "AND4" Logický součin čtyř

Schematická	á značka	Popis			Označení	
A NC B NC C NC D	AND4 Y NC	Logický součin čty Y=A*B*C*D	.ogický součin čtyř binárních signálů ′=A*B*C*D			
Vstupy	-		Výstupy			
A	Vstupní binární	signál	Y	Výstupní binární signá	I	
В	Vstupní binární	signál				
С	Vstupní binární	signál				
D	Vstupní binární	signál				

2.9.6 "AVG" Průměrná hodnota

Schematická značka			Popis			Označení
IN AVG OUT V NC NC N			Vážený plovoucí průměr signálu. Z deseti posledních rovnoměrně nasnímaných vzorků za parametrem udaný čas se minimální a maximální hodnota zapomene a ze zbylých 8 vzorků se udělá průměr			AVG
Vstupy				Výstupy		
IN	Vstupní a	analog	ový signál	OUT	Výstupní průměrný anl.	. signál
Parametry						
Čas		s	Doba váženého pr	ůměru	(vzorkovací perioda Čas	s/10)
Příklady zap	oojení					

2.9.7 "ABS" Absolutní hodnota

Schematická značka		Popis			Označení
IN NC	ABS OUT NC	Absolutní hodnota OUT= IN			ABS
Vstupy	1		Výstupy		
IN	Vstupní analog	jový signál	OUT	Výstupní analogový sig	nál
Graf					
Graf OUT IN Příklady zapojení					

2.9.8 "ADD" Součet

Schematick	a značka	Popis			Označení	
IN1 NC IN2 NC		Analogový součet signálů OUT=IN1+IN2			ADD	
Vstupy			Výstupy			
IN1	Vstupní anl.signál (sčítanec 1)		OUT	Výstupní anl.signál (so	učet)	
IN2	Vstupní anl.sig	nál (sčítanec 2)				
Příklady za	Příklady zapojení					

2.9.9 "CKC" Čítač

Schematick	a značka	Popis Označení			
	СКС 0 100 > олт NC 0	Obousměrný čítač počtu vstupních impulsů. Vstupy pro inkrementaci i dekrementaci reagují na vzestupnou hranu. Pomocí vstupů "R" a "S" Ize výstup čítače nastavit na předdefinovanou hodnotu			CKC
Vstupy	1		Výstupy		
S	Vstupní binárn	í signál "nastav"	ΙY	Výstupní analogový si	gnál
UP	Vstupní binárn "inktementuj"	í signál			
DW	Vstupní binární signál				
	"dekrementuj"	-			
R	Vstupní binárn	í signál "nuluj"			
Parametry					
Minimu	m	Při dekrementaci	(vzest	upné hraně "DW") se sta	av čítače
		zastaví na této m	inimálr	ní hodnotě.	
Maximu	ım	Při inkrementaci (vzestu	pné hraně "UP") se stav	/ čítače
		zastaví na této m	aximál	ní hodnotě.	
Reset		Hodnota na ktero	u se na	astaví čítač při aktivním	vstupu "R"
Nastavi	t 🛛	Hodnota na ktero	u se na	astaví čítač při aktivním	vstupu "S"
Příklady za	pojení			•	• *

2.9.10 "CKD" Dělička kmitočtu

Schematick	a znacka		Popis Označeni			
A NC	CKD Y 5:1	NC	e CKD			
Vstupy				Výstupy		
A	Vstupní k	oinárn	í signál	Y	Výstupní binární	signál
				-	- Jetelpin ismenin	
Parametry						
Dělení k	mitočtu	:1	Poměr dělení vstu	loního	kmitočtu	
Příklady za	pojení	•				
Zařazer periodic (pulsů)	Zařazením monostabilního klopného obvodu za děličku "CKDIV" lze generovat periodický signál s libovolnou střídou, nebo je možné odpočítávat počet událostí					
(paica)						
Periodický	signál 1s		A Y BA	2		

2.9.11 "CKD+R" Dělička kmitočtu s resetem

Schematick	á značka		Popis			Označení
A NC NC	CKD +R > Y 5:1	NC	Dělička kmitočtu v Reaguje na vzesti kladný vstupní pu pokud není aktivn	CKD+R		
Vstupy	1			Výstupy		
A	Vstupní I	binárn	í signál	Y	Výstupní binární signa	ál
R	Vstupní I	Vstupní binární signál reset				
Parametry						
Dělení	cmitočtu	·1	Poměr dělení vst	upního	o kmitočtu	
Bolom	anneoeta			aprinte		
Graf						
R						
	<u>↓</u>					

2.9.12 "CMP" Komparátor

Schematick	a značka	Popis			Označení
A NC B NC	CMP Y NC	Porovnání dvou an Y=1 když A>=B Y=0 když A <b< td=""><td>CMP</td></b<>	CMP		
Vstupy	-		Výstupy		
A	Vstupní analog	gový signál 1	Y	Výstupní binární signál	
В	Vstupní analog	gový signál 2			
Příklady za	pojení				

2.9.13 "CMPH" Hysterezní komparátor

Schematická značka			Popis			Označení	
			Hysterezní komparátor analogového signálu Y=1 když IN>=Vysoká úroveň Y=0 když IN <nízká úroveň<br="">Y=Y_{n-1} když IN<vysoká a="" současně<br="" úroveň="">IN>=Nízká úroveň</vysoká></nízká>			CMPH	
Vstupv				Výstupy	(
IN	Vstupní a	analog	jový signál	Ý	Výstupní binární signá	àl	
Parametry			1				
Vysoká	úroveň		Hodnota pro překlopení výstupu do jedničky				
Nízká ú	roveň		Hodnota pro překlopení výstupu do nuly				
Graf			1				
Nízká úroveň	Y 1 0 Vysoká úroveň	I					
Příklady za	pojení						

2.9.14 "D" Klopný obvod D

Schematická značka			Popis	Označení		
NC NC CK NC	D	Q NC	Klopný obvod typu Q=D když CK=1 Q=Q _{n-1} když CK=0	D		
Vstupy				Výstupy		
D	Vstup	oní binárn	í signál	Q	Výstupní binární signál	
CK	Vstup	oní binárn	í signál zápisu			
Příklady za	oojení					

2.9.15 "DAC4" Digitálně/analogový převodník



2.9.16 "DEL" Zpoždění logického signálu



2.9.17 "DIV" Analogová dělička

Schematick	ká značka	Popis			Označení	
IN1 NC IN2 NC		Dělení dvou analog OUT = IN1 / IN2	DIV			
Vstupy			Výstupy			
IN1	Vstupní anl.sig	nál (dělenec)	OUT	Výstupní anl.signál (po	/ýstupní anl.signál (podíl)	
IN2	Vstupní anl.sig	nál (dělitel)			·	
Příklady za	pojení					

2.9.18 "HYS" Hystereze

Schematick	á značka		Popis			Označení
IN NC		л NC	Hystereze signálu OUT=OUTn-1 když OUT=IN-Hystereze OUT=IN+Hystereze	HYS		
Vstupy				Výstupy		
IN	Vstupní a	analog	ový signál	OUT	Výstupní analogový sig	nál
		Ŭ				
Parametry	I				I	
Hvstere	ze		Hvstereze definuie	. o koli	k se max.může lišit výstu	up a vstup
			, ,	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1 1
Graf						
Grat OUT Hystereze						
Příklady za	pojení					

2.9.19 "INT" Integrátor

Schematick	á značka		Popis			Označení	
x t v v v v v v v v v v v v v v v v v v				e omez ım>	ena do intervalu	INT	
Vstupy				Výstupy			
X	Vstupní a	analog	jový signál	Y	Výstupní analogový sig	nál	
Parametry				I			
Minimu	n		Minimální hodnota	na vý	stupu integrátoru		
Maximu	m		Maximální hodnota na výstupu integrátoru				
	111						
Grat							
Příklady za	pojení						

2.9.20 "INT+RES" Integrator s resetem

Schematická značka			Popis			Označení	
	100		Integrátor s reseter	INIT+			
v			Y=∫X dt když R=0				
NC X dt NC			Y=Reset když R=1			RFS	
R			Výstupní hodnota je	e omez	ena do intervalu		
NC	50		<minimum. maximu<="" td=""><td>ım></td><td></td><td></td></minimum.>	ım>			
Vstupy				Výstupy			
X	Vstupní a	analog	pový signál	Y	Výstupní analogový sig	nál	
R	Vstupní k	Dinárn	í signál reset				
			5				
Parametry	l						
Minimu	n		Minimální hodnota	na výs	stupu integrátoru		
Maximu	Im		Maximální hodnota na výstupu integrátoru				
Reset			Hodnota na kterou se nastaví výstup integrátoru při				
			aktivním resetu				
Graf							
Graf Res Res Příklady zapojení							

2.9.21 "INT+R+S" Integrator s resetem a setem

Schematick	á značka		Ponis			Označení	
			Integrátor s reseter	n a set	em		
S [1	99		V-IV dt když R-S-				
NCX			V-Dooot když D-1	DTC			
NC X dt NC		I – Resel Kuyz R – I	- 4 - D-	-0			
R	1		Y=Nastavit Kdyz S=	=1 a R=	=0		
INC	0		Výstupní hodnota je	e omez	ena do intervalu		
			<minimum, maximເ<="" td=""><td>um></td><td></td><td></td></minimum,>	um>			
Vstupy				Výstupy			
Х	Vstupní a	analog	gový signál	Y	Výstupní analogový sig	nál	
R	Vstupní b	binárn	í signál reset				
S	Vstupní b	binárn	í signál nastavení				
			×				
Parametry	I						
Minimu	m		Minimální hodnota	na výs	stupu integrátoru		
Maximu	Im		Maximální hodnota na výstupu integrátoru				
Reset			Hodnota na kterou se nastaví výstup integrátoru při				
			aktivním signálu Reset				
Nastavi	t		Hodnota na kterou se nastaví výstup integrátoru při				
			aktivním signálu Nastavit				
Graf							
Graf							
Příklady zapojení							

2.9.22 "LIM" Analogový omezovač

Schematická značka Popis						Označení
IN NC	90 o.	<u>л</u> NC	Omezovač analogové hodnoty OUT=IN když IN>=MIN a IN <max OUT=MIN když IN<min OUT=MAX když IN>=MAX</min </max 			LIM
Vstupy				Výstupy		
IN	Vstupní a	analog	ový signál	OUT	Výstupní analogový sig	nál
	•	Ŭ				
Parametry						
Minimur	n		Minimální hodnota	na výs	stupu omezovače	
Maximu	m		Maximální hodnota na výstupu omezovače			
WidXinta				a na vy		
Crof						
Giai						
Ol Maximum	Maximum Minimum					
Příklady zap	pojení					

2.9.23 "LIN" Lineární interpolace

Schematická značka Popis			Popis			Označení
K vstupní hodnotě "X" najde příslušnou výstupní hodnotu "Y", která leží na definiční přímce definované dvěma body			LIN			
Vstupy	1			Výstupy		
Х	Vstupní a	nalog	jový signál	Υ	Výstupní analogový sig	nál
Parametry	1				I	
X1			První bod na defir	iční př	ímce	
Y1			_	I		
X2			Druhý bod na defi	niční pi	římce	
Y2						
Graf						
[X1,Y1]	Y [X2,Y2] X					
Příklady za	pojení					

2.9.24 "MAX2" Větší hodnota ze dvou

Schematická značka Popis				Označení	
IN1 NC IN2 NC	MAX2 OUT NC	Větší hodnota ze dvou OUT=IN1 když IN1>=IN2 OUT=IN2 když IN2>IN1			MAX2
Vstupy	-		Výstupy	-	
IN1	Vstupní analog	gový signál	OUT	Výstupní analogový sig	ynál
IN2	Vstupní analog	gový signál			
Příklady za	pojení				

2.9.25 "MAX3" Maximální hodnota ze tří

Schematick	á značka	Popis			Označení
NC IN2 NC IN3 NC	MAX3 OUT NC	Největší hodnota ze tří OUT=IN1 když IN1>=IN2 a IN1>=IN3 OUT=IN2 když IN2>IN1 a IN2>IN3 OUT=IN3 když IN3>IN1 a IN3>IN2			MAX3
Vstupy			Výstupy		
IN1	Vstupní analog	gový signál	OUT	Výstupní analogový si	gnál
IN2	Vstupní analog	gový signál			
IN3	Vstupní analog	gový signál			
Příklady zap	ojení			•	

2.9.26 "MAX4" Maximální hodnota ze čtyř

Schematická značka		Popis			Označení	
IN1 NC IN2 NC IN3 NC IN4 NC	MAX4	OUT NC	Největší hodnota ze čtyř OUT=IN1 když IN1>=IN2 a IN1>=IN3 a IN1>=IN4 OUT=IN2 když IN2>IN1 a IN2>IN3 a IN2>IN4 OUT=IN3 když IN3>IN1 a IN3>IN2 a IN3>IN4 OUT=IN4 když IN4>IN1 a IN4>IN2 a IN4>IN3			MAX4
Vstupy				Výstupy		-
IN1	Vstup	oní analog	jový signál	OUT	Výstupní analogový sig	gnál
IN2	Vstup	oní analog	jový signál			
IN3	Vstup	oní analog	jový signál			
IN4	Vstup	oní analog	jový signál			
Příklady zap	oojení					

2.9.27 "MEM" Analogová paměť

Schematick	á značka	Popis			Označení
NC NC NC		Analogová paměť OUT=IN když S=1 OUT=OUT _{n-1} když	S=0		MEM
Vstupy			Výstupy		
IN	Vstupni analog	jový signál	001	Výstupní analogový sig	nál
S	Vstupní binárn	í signál zápisu			
Grafy					
IN OUT	bojení				

2.9.28 "MIN2" Menší hodnota ze dvou

Schematická značka Popis					Označení
IN1 NC IN2 NC	MIN2 OUT NC	Menší hodnota ze dvou OUT=IN1 když IN1<=IN2 OUT=IN2 když IN2 <in1< td=""><td>MIN2</td></in1<>			MIN2
Vstupy			Výstupy		
IN1	Vstupní analog	gový signál	OUT	Výstupní analogový sig	nál
IN2	Vstupní analog	gový signál			
Příklady za	pojení				

2.9.29 "MIN3" Minimální hodnota ze tří

Schematick	a značka	Popis			Označení
IN1 NC IN2 NC IN3 NC	MIN3 OUT NC	Nejmenší hodnota ze tří OUT=IN1 když IN1<=IN2 a IN1<=IN3 OUT=IN2 když IN2 <in1 a="" in2<in3<br="">OUT=IN3 když IN3<in1 a="" in3<in2<="" td=""><td>MIN3</td></in1></in1>			MIN3
Vstupy			Výstupy		
IN1	Vstupní analog	jový signál	OUT	Výstupní analogový sig	gnál
IN2	Vstupní analog	jový signál			
IN3	Vstupní analog	jový signál			
Příklady za	pojení		8		

2.9.30 "MIN4" Minimální hodnota ze čtyř

Schematická značka		Popis			Označení
IN1 NC IN2 NC IN3 NC IN4 NC	MIN4 OUT NC	Nejmenší hodnota ze čtyř OUT=IN1 když IN1<=IN2 a IN1<=IN3 a IN1<=IN4 OUT=IN2 když IN2 <in1 a="" in2<in3="" in2<in4<br="">OUT=IN3 když IN3<in1 a="" in3<in2="" in3<in4<br="">OUT=IN4 když IN4<in1 a="" in4<in2="" in4<in3<="" td=""><td>MIN4</td></in1></in1></in1>			MIN4
Vstupy	-		Výstupy	-	
IN1	Vstupní analog	gový signál	OUT	Výstupní analogový sig	Inál
IN2	Vstupní analog	jový signál			
IN3	Vstupní analog	gový signál			
IN4	Vstupní analog	gový signál			
Příklady za	Příklady zapojení			•	

2.9.31 "MUL" Analogová násobička

Schematick	á značka	Popis Označer				
IN1 NC IN2 NC		Násobení dvou analogových signálů OUT=IN1*IN2			MUL	
Vstupy			Výstupy			
IN1	Vstupní anl.sig	nál (násobenec)	OUT	Výstupní anl.signál (so	učin)	
IN2	Vstupní anl.sig	nál (násobitel)				
Příklady za	pojení					

2.9.32 "MUX" Analogový multiplexer (přepínač)



2.9.33 "OR2" Logický součet dvou

Schematická značka Popis			Označení		
A NC B NC	OR2 Y NC	Logický součet dvou binárních signálů Y=A+B			OR2
Vstupy			Výstupy	/	
A	Vstupní binární signál		Υ	Výstupní binární signál	
В	Vstupní binárn	í signál			
Příklady zap	pojení				

2.9.34 "OR3" Logický součet tří

Schematick	á značka	Popis	Popis		
A NC NC C NC	OR3 Y NC	Logický součet tří binárních signálů Y=A+B+C			OR3
Vstupy			Výstup	У	
A	Vstupní binárn	í signál	Y	Výstupní binární signál	
В	Vstupní binárn	í signál			
С	Vstupní binárn	í signál			
Příklady zap	pojení				

2.9.35 "OR4" Logický součet čtyř

Schematick	á značka	Popis Oz			Označení
A NC NC C NC D NC	OR4 Y NC	Logický součet čtyř binárních signálů Y=A+B+C+D			OR4
Vstupy			Výstupy		
A	Vstupní binárn	í signál	Y	Výstupní binární signál	
В	Vstupní binárn	í signál			
С	Vstupní binárn	í signál			
D	Vstupní binárn	í signál			
Příklady zapojení					

2.9.36 "PD" PD regulátor

Schematická značka				Označení	
IN PD PD 1.5 NC E 2.5TC		PD regulátor			PD
Vstupy	· · · · ·	· · · / I	Výstupy		<u> </u>
IN Vst	uphi analogovy	/ signal	001	Vystupni analog	ovy signal
E Vst	upní binární sig	gnál aktivace			
Parametry				1	
Perioda	S	Opakovací pe	rioda reg	ulace	
Zesílení		Proporcionáln	í zesíleni	regulace	
Derivace		Derivační slož	ka regula	ace	
Graf					
	— ≁t				
Příklady zapojení					
PD regulace te výstupy ovláda	ploty směsi na jí trojcestný ver	požadovanou ho ntil chlazení smě	odnotu 40 si)°C. Uživatelské b	inární
Poznámka					Chlazení více Chlazení méně
		do rozeobu 100) <u>∸100 la</u>	li PD deaktivová	n ie wietun
nulován.	oru se omezuje	uo 1025anu - 100	J-100. Je		n, je vysiup

2.9.37 "PID" PID regulátor

Schematick	á značka	- 1	Popis			Označení
	1s		PID regulátor			חום
		-	5			טוקן
IN	PID 2.5	NC				
E	32Ti	INC				
NC	3.5Td					
Vstupy	-			Výstupy		
IN	Vstupní a	analog	ový signál	OUT	Výstupní analogový s	ignál
E	Vstupní b	binární	signál aktivace			
Parametry	ł					
Perioda		S	Opakovací perioda	regulad	ce	
Zesíleni	ĺ		Proporcionální zesí	lení reg	gulace	
Integrad	e		Integrační složka re	gulace		
Derivac	е		Derivační složka reg	gulace		
Graf				<u> </u>		
	t					
Priklady zap	ulace tenl	otvyk	anotě na nožadovaní	u bodr	notu 25°C Uživatelský	analogový
l výstup r	1 řídí otáčl	ay van	tilátoru:		ISTA 20 O. OZIVALCISKY	analogovy
		vy vern				
IN1 2s 25.0 OUT IN2 AA1 Běh IN2						
Poznámka			1 1 1 7 47	0.400		
Výstup integrátoru se pohybuje v rozmezí -100÷100. Je-li PID deaktivován, je výstup nulován.						
Pokud j	e výstupní	í signá	l integrátoru mapovar	ný např	íklad na fyzický výstup	10V a
požado	vaný rozsa	ah výst	upního napětí je 0÷1	0V, je r	nutné nastavit rozsah v	ýstupu
0V=-100	0V=-100, 10V=+100. Při deaktivovaném PID pak bude na fyzickém výstupu 5V.					

2.9.38 "RS" Klopný obvod RS

Schematick	á značka	Popis			Označení
NC R NC	O NC	Klopný obvod typu Q=1 když S=1 Q=0 když R=1 Q=Q _{n-1} když S=R=0	RS		
Vstupy			Výstupy		
S	Vstupní binárn	í signál nastavení	Q	Výstupní binární signál	
R	Vstupní binárn	í signál nulování			
Příklady zap	oojení				
Uživatel	ský analogový v	∕ýstup se aktivuje, je	-li teplo	ota pod kapotou větší než	ž 30°C a
deaktivu	uje, je-li teplota r	menší než 25°C			
Teplota po	d kapotou	A B 30.0 A 25.0 CMP Y B	S BA1 R BA2	O Uživatelský bir	nární výstup 1

2.9.39 "RTC" Zdroj reálného času



2.9.40 REP" Analogový sledovač



2.9.41 "REP" Logický sledovač

Schematická značka		Popis	Popis			
A NC	REP	Y NC	Sledovač binárního signálu Y=A Používá se k převodu binárního signálu na uživatelský výstup (jen ten lze případně mapovat k logickému vstupu)			REP
Vstupy				Výstupy		
A	Vstup	oní binárn	í signál	Y	Výstupní binární signál	(kopie)
Příklady zap	oojení					

2.9.42 "SUB" Rozdíl

Schematick	a značka	Popis			Označení
IN1 NC IN2 NC		Odečítání dvou analogových signálů OUT=IN1-IN2			SUB
Vstupy			Výstupy		
IN1	Vstupní anl.sig	nál (menšenec)	OUT	Výstupní anl.signál (roz	:díl)
IN2	Vstupní anl.sig	nál (menšitel)			
Příklady za	pojení				

2.9.43 "SWI" Spínač



2.9.44 "XOR" Exkluzivní logický součet

Schematická značka Popis					Označení	
A NC B NC	XOR Y	NC	Exkluzivní logický součet Y=0 když A=B Y=1 když A≠B			XOR
Vstupy				Výstupy		
A	Vstupní b	binárn	í signál	Y	Výstupní binární signál	
В	Vstupní b	binárn	í signál			
Příklady za	oojení					

2.9.45 Tabulková funkce 1

Schematick	á značka	Popis Označení					
X NC	TAB G1 Y NC	Tabulková závislost výstupní veličiny na jedné vstupní. Mezi body definovanými tabulkou je výstupní hodnota lineárně proložena.					
Vstupy			Výstupy				
Х	Vstupní analo	gový signál	Y	Výstupní analogový sig	nál		
	I						
_							
Parametry							
Závislos	st výstupu na vs	tupu definuje přísluš	ná jedr	norozměrná tabulka			
	Výstup						
	0.0	10					
Vstup	20.0	2.0					
x	20.0	2.0					
	40.0	4.0					
	60.0	8.0					
	80.0	16.0					
	100.0	32.0					
Příklady zar	Příklady zapojení						
	,						

2.9.46 Tabulková funkce 2

Schematicka NC X2 NC	á značka TAB G2 Y NC	 Popis Tabulková závislost výstupní veličiny na dvou vstupních. Mezi body definovanými tabulkou je výstupní hodnota lineárně proložena. 					Označení TAB
Vstupy				Výstupy			
X1	Vstupní analo	ogový sign	ál	Y	Výstupní an	alogový sig	gnál
X2	Vstupní analo	ogový sign	ál				
Parametry							
Závislos	st výstupu na v	stupech d	efinuje přís	lušná d	vojrozměrná	tabulka	
	Výstup			Vstup X	2		
	0	0.0	20.0	40.0	60.0	80.0	100.0
	0.0	1.0	2.0	4.0	8.0	16.0	32.0
Vstup	20.0	2.0	4.0	8.0	16.0	32.0	64.0
XI	40.0	4.0	8.0	16.0	32.0	64.0	128.0
	60.0	8.0	16.0	32.0	64.0	128.0	256.0
	80.0 16.0 32.0			64.0	128.0	256.0	512.0
	100.0 0.0 64.0 128.0 256.0 512.0 10						1024.0
Příklady zapojení							

2.10 Speciální funkční bloky (Bridge-104)

Tyto speciální funkční bloky lze definovat pouze v zařízení "Bridge-104" sloužící pro dispečerské řízení. Bloky slouží pro příjem povelů a odesílání veličin protokolem IEC 60870-5-104.

Schematická značka	Popis		Označení			
C_SC_NA_1 408 CMI	Přijme protok jednoduchý p NC adresy	olem IEC 60870-5-104 ovel z dané IEC	C_SC_NA_1			
Vstupy		Výstupy				
		CMD Přijatý binární	Přijatý binární signál			
Parametry						
IEC adresa	Adresa pove	elu na protokolu 104				

2.10.1 "C_SC_NA_1" Jednoduchý povel z protokolu 104

2.10.2 "M_SP_NA_1" Jednobitová informace pro sledování na protokol 104

Schematická značka	Popis			Označení
IN 221	Odešle proto 104 jednobito na danou IE0	okolem ovou in C adres	IEC 60870-5- formaci su	M_SP_NA_1
Vstupy		Výstupy		
IN Binární signál p	ro odeslání			
Parametry				
IEC adresa	Adresa velià	ćiny na	protokolu 104	

2.10.3 "M_DP_NA_1" Dvoubitová informace pro sledování na protokol 104

Schematick	á značka		Popis			Označení
IN1 NC IN2 NC	M_DP_NA_1 221		Odešle proto 104 dvoubito na danou IE0	kolem vou inf C adres	IEC 60870-5- ^f ormaci su	M_DP_NA_1
Vstupy	-			Výstupy		
IN1	Binární signál	1 pro	o odeslání			
IN2	Binární signál	2 pr	o odeslání			
Parametry						
IEC adresa Adresa velič			iny na	protokolu 104		

2.10.4 "M_ME_NC_1" Krátké číslo s plovoucí desetinnou čárkou pro sledování na protokol 104

Schematick	á značka	Popis			Označení	
IN NC	M_ME_NC_1 806 2 1	Odešle proto 5-104 analo na danou IE	okolem govu ir C adre	IEC 60870- Iformaci su	M_ME_NC_1	
Vstupy	1		Výstupy			
IN	Analogový sig odeslání	nál 1 pro				
Parametry						
IEC adro	esa	Adresa veli	/eličiny na protokolu 104			
Odchylka Odchylka v			eličiny pro spontánní přenos			
Dělitel		Dělitel hodr parametren	noty (oo n)	dešle se veličin	a dělená tímto	

2.11 Speciální funkční bloky (CAN)

Tyto speciální funkční bloky lze definovat pouze v zařízeních, které mají komunikační rozhraní CAN a je umožněno příjmat a odesílat informace přes CAN ve funkcích zařízení. Bloky slouží pro příjem a odesílání binárních i analogových veličin protokolem SAE J1939 (page 0 parameter group).

Identifikátor CAN rámce je 29-bitový, skládá z priority (P), adresy skupiny parametrů (PGN) a adresy zařízení (SA):

CAN ID								
Р			PGN	SA				
Priority	R D P		PF (PDU format)	PS (PDU specific)	Source address			
28 27 26	25	24	23 22 21 20 19 18 17 16	15 14 13 12 11 10 9 8	7 6 5 4 3 2 1 0			
0 0 0			Nejvyšší priorita (vysokorychlostní	zprávy)				
1 1 1	1 1 1 Nejnižší priorita							
	0	0	SAE J1939 Page 0 Parameters gro	UNIMA-KS vždy 0)				
	0	1	SAE J1939 Page 1 Parameters gro					
	1 0 SAE J1939 reserved							
	1	1	ISO 15765-3 def					



Datový rámec CAN má 8 bytů. Polohu veličiny v rámci definuje parametr DB (dle toho, zda ve veličina jednobytová či dvoubytová):

CAN Data								
Bytes	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
DB (1bytové veličiny)	1	2	3	4	5	6	7	8
DB	18	<u>k</u> 2	38	&4		£ 6	7&8	
(2bytové veličiny)		28	k 3	48	\$5	68	&7	

Analogové veličiny jsou příjmány a odesílány jako čísla se znaménkem na jedno desetinné místo. Pokud je rozměr veličiny jiný, je nutné rozsah hodnoty upravit připojením bloku "LIN".

Každá binární veličina je definovaná pomocí dvou bitů následovně:

0	0	Neaktivní
0	1	Aktivní
1	0	Nedefinováno
1	1	Nedostupné

Pokud je odesíláno jedním rámcem více veličin (stejné CAN ID u více bloků), perioda odesílání je daná nejkratší dobou definovanou u těchto bloků se shodným CAN ID.

Parametr "CANbr" definuje přenosovou rychlost sběrnice CAN, parametr "CANto" definuje časovou prodlevu (nepříjde-li příchozí CAN rámec v časovém limitu, nastaví se příjem na "nedefinováno", analogová hodnota na 3276.7.

CAN bloky mohou být použity v případě, že je potřeba vyčítat data z jiného zařízení (např. řídící jednotky motoru).

Dále je CAN komunikaci možné použít pro výměnu dat mezi jednotkami, které nemají společnou sběrnici RS-485 (rozdělení sběrnice RS-485 pro každou jednotku zvlášť je vhodné například tehdy, pokud má každá jednotka mnoho modulů).



V tomto příkladě jsou všechna data z každé jednotky odesílána jedním CAN rámcem PGN=1234 každých 500ms

2.11.1 "CAN RxAnl" Čtení analogové hodnoty ze sběrnice CAN



2.11.2 "CAN TxAnl" Odesílání analogové hodnoty po sběrnici CAN

Schematická značka			Popis			Označení	
IN NC	CAN_TxAnl 00 0000 00 DB1 500ms		Odešle proto analogovou ł CAN na defir bytu	kolem nodnot nované	J1939 u po sběrnici adrese a	CAN TxAnl	
Vstupy				Výstupy			
IN	Odesílaná an	alogo	ová veličina				
		_					
Parametry							
Р			Priorita				
PGN			Adresa skup	biny pa	rtametrů (Para	meter Group Number)	
SA			Adresa zaříz	zení (S	ource Address)	
DB			Umístění ve	ličiny v	[,] CAN rámci		
TxDel		ms	Perioda ode	sílání v	veličiny		

2.11.3 "CAN RxBin" Čtení binární hodnoty ze sběrnice CAN

Schematická značka	Popis		Označení			
CAN_RxBin BitL 00000 00 DB1:1&2 BitH	Přijme pro hodnotu z definovan BitH=0 pa vstupu. Je nedefinov nebo doš	otokolem J e sběrnice é adrese a ak BitL defin e-li BitH=1, rána nebo n lo k timeou	CAN RxBin			
Vstupy		Výstupy				
		BitL	Přijatá binární v	lí veličina		
		BitH				
Parametry						
PGN	Adresa s	Adresa skupiny partametrů (Parameter Group Number)				
SA	Adresa z	Adresa zařízení (Source Address)				
DB	Umístěn	Umístění veličiny v CAN rámci				
Bit						

2.11.4 "CAN TxBin" Odesílání binární hodnoty po sběrnici CAN

Schematická značka			Popis			Označení	
Bit12 NC Bit34 NC Bit56 NC Bit78 NC	CAN_TxBin 00 0000 00 DB1 500ms		Odešle protokolem J1939 binární hodnotu po sběrnici CAN na definované adrese a bytu. Pokud je vstup nezapojen, pak je na příslušné pozici kombinace "10". Je-li vstup zapojen, potom je kombinace "0X" kde X je stav vstupu.			CAN TxBin	
Vstupy				Výstupy			
Bit12 Odesílané bir		nární v	veličiny				
Bit34							
Bit56							
Bit78							
Parametry							
Р			Priorita				
PGN			Adresa skup	oiny pa	rtametrů (Para	meter Group Number)	
SA			Adresa zaříz	zení (S	ource Address)	
DB			Umístění ve	ličiny v	CAN rámci		
TxDel		ms	Perioda ode	sílání v	/eličiny		

2.12 Příklady a využití funkcí

2.12.1 Regulace otáček frekvenčního měniče ventilátoru kapoty

Následující funkce realizuje "PID" regulaci teploty v kapotě řízením otáček frekvenčního měniče ventilátoru v kapotě.



Frekvenční měnič je v příkladu aktivován 10s po povelu na otevření žaluzií. Rozdíl skutečné teploty v kapotě a požadované teploty v kapotě (30°C) vstupuje do PID regulátoru. Výstup PID regulátoru (v rozsahu -100÷100) se v bloku "LIN" lineárně interpoluje na hodnotu 10÷50, což odpovídá přímo požadovaným Hz frekvenčního měniče (minimální otáčky ventilátoru budou tedy v tomto případě 10Hz). Je-li aktivní signál "Únik plynu", "Hlásič kouře" nebo "Manuální dochlazení", výkon ventilace se sepne bez ohledu na teplotu v kapotě na plný výkon.

Signál "Aktivace ventilátoru" je mapovaný na fyzický výstup aktivující frekvenční měnič, signál "Výkon ventilace" je mapovaný např. na fyzický výstup 0÷10V (kde 10V odpovídá 50Hz).

2.12.2 Regulace teploty s interpolací polohy trojcestného ventilu

Následující funkce realizují na I/O modulu "PD" regulaci teploty směsi trojcestným ventilem a na základě impulsů více/méně interpolují předpokládanou polohu ventilu. Předpokladem je měření koncových poloh trojcestného ventilu a použití I/O modulu, ve kterém lze mapovat logické vstupy i k fyzickému výstupu.



Signály "Otvírání TO s dorazem" a "Zavírání TO s dorazem" jsou mapovány na fyzické výstupy I/O modulu ovládající trojcestný ventil.

Signály "Skutečné otvírání TO" a "Skutečné zavírání TO" jsou vstupy mapované na stejné (výstupní) piny jako ovládací signály. Díky tomu lze interpolovat polohu trojcestného ventilu i v případě manuálního (testovacího) řízení. U zařízení, kde nelze zpětně číst stav výstupu lze samozřejmě signály skutečného zavírání a otvírání nahradit ovládacími signály s dorazem.

Konstanty 1.5 a -1.5 definují rychlost přejezdu trojcestného ventilu v [%/s]. Je-li interpolovaná poloha ventilu v rozmezí 1-99%, není aktivní koncový doraz. Je-li interpolovaná poloha 0% je ventil na dolním dorazu, je-li interpolovaná poloha 100% je ventil na horním dorazu.

2.12.3 Automatická kvitace chyby sítě

Následující funkce automaticky odkvituje poruchové odstavení jednotky způsobené chybou sítě.

K automatické kvitaci dojde za následujících podmínek

- síť je déle jak 20s v pořádku
- k automatické kvitaci nedošlo víc jak 3x za 24h
- jednotka je v automatickém režimu



Výstup funkce (v tomto případě "Uživatelský binární výstup 1") musí být v mapování binárních vstupů připojen na signál "Externí kvitace".

Funkci lze použít jen u zařízení, které mají hodiny reálného času a logický vstup pro externí kvitaci (UniGEN, MicroGEN)

2.12.4 Generování sinusového signálu

Následující funkce dokáže generovat sinusový signál. "Uživatelský analogový výstup 1" je časová základna (trojúhelníkový signál ±90), v tabulce A1 je definovaný tvar sinu (90°), na "Uživatelském analogovém výstupu 2" se generuje sinusový signál s amplitudou 100 (v mapování je "Uživatelský analogový vstup 1" přiřazen k "Uživatelskému analogovému vstupu 2").



Tabulka definující tvar sinu 0÷90° s amplitudou 100:

Výs		
	0.0	0.0
Vstup	10.0	17.3
*	20.0	34.2
	30.0	50.0
	40.0	64.3
	45.0	70.7
	50.0	76.6
	55.0	81.9
	60.0	86.6
	65.0	90.6
	70.0	94.0
	75.0	96.6
	80.0	98.5
	85.0	99.6
	90.0	100.0