

vývoj a výroba měřící a řídící techniky SW pro vizualizaci, měření a regulaci <u>WWW.UNIMA-KS.CZ</u> <u>unima-ks@unima-ks.cz</u> Ing. Z.Královský

Perk 457 675 22 <u>STAŘEČ</u> Tel.: 568 870982 Fax: 568 870982 e-mail: <u>kralovsky@unima-ks.cz</u>

Ing. Petr Štol Okrajová 1356 674 01 <u>TŘEBÍČ</u> Tel.: 568 848179 Mob.: 777 753753

e-mail: stol@unima-ks.cz

# Specifikace komunikačního obvodu

Internet-bridge XPort



říjen 2009

## 1. Základní vlastnosti

Internet-bridge UNIMA-KS (dále IB) slouží k připojení zařízení vybavených sériovým rozhraním RS-232 do ethernetu. Pomocí servisního programu Manager je pak možné dálkové připojení přes internet k zařízením vybaveným jen rozhraním RS-232.

Zařízení UNIMA-KS, které jsou vybavené rozhraním RS-232 i RS-485, je možné vzájemně propojit pomocí RS-485 a po připojení IB k RS-232 jednoho ze zařízení je možné dálkově ovládat a nastavovat všechna zařízení na sběrnici RS-485.

Základní vlastnosti IB:

- Napájení 10÷26V AC nebo 12÷36V DC
- Ethernet 10Base-T nebo 100Base-TX (Automatické rozpoznání)
- Provedení v konektoru RJ45 (ethernet), CANNON9 (RS-232).
- Protokoly TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, TFTP, Telnet, DHCP, BOOTP, HTTP, AutoIP
- Sériová linka RS-232 300÷115200 bps (pro zařízenu UNIMA-KS nutno nastavit 57600 bps)
- 1x binární vstup (například pro aktivaci odesílání e-mailu při události)
- 1x binární výstup
- Snadná konfigurace pomocí webového rozhraní

#### 2. Mechanické provedení

IB je dodáván v plastové krabičce WEB-B3 do DIN lišty o rozměrech 48x96x42 (ŠxVxH). IB obsahuje dva konektory CUF (napájení a binární IO), konektor RJ45 (připojení do ethernetu) a konektor CANNON9 (RS-232)



## 3. Elektrické provedení

Pin	Jméno	Popis
S1.1	PwrA	Napájení 10÷26VAC nebo 12÷36VCD
S1.2	PwrB	
Rozteč konektoru:		5,00mm
Max.průřez vodiče:		2,5mm <sup>2</sup>

#### 3.1 Konektor S1 (napájení)

#### 3.2 Konektor S2 (binární vstupy a výstupy)

Pin	Jméno	Popis	
S2.I	BinIn	Ovládá CP0, aktivace zkratem na GND	
S2.G	GND	Společná zem	
S2.O	BinOut	Ovládání CP1, otevřený kolektor (max.50mA/60V DC)	
Rozteč konektoru:		5,00mm	
Max.průřez vodiče:		2,5mm <sup>2</sup>	

### 3.3 Konektor CANNON (RS-232)

Pin	Jméno	Popis
CAN.2	RxD	Komunikační rozhraní RS-232 pro připojení IB k zařízení
CAN.3	TxD	UNIMA-KS
CAN.5	GND	
CAN.8	CTS	

Zapojení kabelu pro připojení IB k PC (konfigurace přes RS-232)



### 4. Nastavení

#### 4.1 Nastavení (zjištění) IP adresy

Znalost IP adresy IB je důležitá pro konfiguraci IB přes webové rozhraní.

Výchozí nastavení IP adresy IB výrobcem IB je 10.0.0.195 nastavení IP. Postup jejího zjištění (nastavení):

- Propojíme IB s PC kříženým kabelem viz. 3.3
- Spustíme komunikační terminál (např. Hyperterminál)
- Vyplníme libovolně název relace (pokud ho terminál vyžaduje)
- Zvolíme připojení pomocí COM (přes který je IB k PC připojen)
- Nadefinujeme nastavení portu 9600bps, 8 datových bitů, bez parity, 1 stop-bit a vypneme řízení toku dat.
- Držíme v terminálu klávesu "x" a zapneme napájecí napětí IB. Jakmile se objeví následující text, klávesu "x" pustíme.
   MAC address 00204AB62280 Software version V6.6.0.2 (080926) XPTEXE Press Enter for Setup Mode
- Do 3s poté stiskneme klávesu Enter (nepodaří-li se to zavčas, objeví se text "?!?" a musíme vypnout a zapnout napájecí napětí a postup opakovat) pro vstup do konfigurace. Vypíše se konfigurace IB a menu na konci výpisu:

```
* basic parameters
Hardware: Ethernet TPI
IP addr 10.0.0.195, no gateway set, netmask 255.255.255.0
DNS Server not set
*** Security
SNMP is
                      enabled
SNMP Community Name: public
Telnet Setup isenabledTFTP Download isenabledPort 77FEh isenabledWeb Server isenabledWeb Setup isenabledECHO isdisabled
Enhanced Password is disabled
Port 77F0h is
                      enabled
*** Channel 1
Baudrate 57600, I/F Mode 4C, Flow 00
Port 10195
Connect Mode : CO
Send '+++' in Modem Mode enabled
Show IP addr after 'RING' enabled
Auto increment source port disabled
Remote IP Adr: --- none ---, Port 10195
Disconn Mode : 00
Flush Mode : 80
             : 20
Pack Cntrl
*** Expert
TCP Keepalive
                  : 45s
ARP cache timeout: 600s
CPU performance: Regular
Monitor Mode @ bootup : enabled
RS485 tx enable : active low
HTTP Port Number : 80
SMTP Port Number : 25
MTU Size: 1400
Alternate MAC: disabled
Ethernet connection type: auto-negotiate
*** E-mail
Mail server: 0.0.0.0
Unit
Domain
            :
Recipient 1:
Recipient 2:
```

```
- Trigger 1
Serial trigger input: disabled
 Channel: 1
 Match: 00,00
Trigger input1: X
Trigger input2: X
Trigger input3: X
Message :
Priority: L
Min. notification interval: 1 s
Re-notification interval : 0 s
- Trigger 2
Serial trigger input: disabled
 Channel: 1
 Match: 00,00
Trigger input1: X
Trigger input2: X
Trigger input3: X
Message :
Priority: L
Min. notification interval: 1 s
Re-notification interval : 0 s
- Trigger 3
Serial trigger input: disabled
  Channel: 1
 Match: 00,00
Trigger input1: X
Trigger input2: X
Trigger input3: X
Message :
Priority: L
Min. notification interval: 1 s
Re-notification interval : 0 s
Change Setup:
  0 Server
 1 Channel 1
  3 E-mail
  5 Expert
  6 Security
  7 Defaults
  8 Exit without save
                             Your choice ?
  9 Save and exit
```

 IP adresa pro další konfiguraci IB přes webové rozhraní je uvedena na začátku odpovědi IB

Je-li nutné IP adresu upravit (IB je připojen k jiné místní síti a ne přímo ethernetovým kabelem k PC), postupujeme následovně:

- Zvolíme v menu položku 0 (Server) IP Address : (010)
- Napíšeme nejvyšší část nové IP adresy (např.192 a stiskneme enter) IP Address : (010) 192.(000)
- a postupně vyplníme celou IP adresu (např. 192.168.1.195) IP Address : (010) 192.(000) 70.(000) 130.(195) 195 Set Gateway IP Address (N) ?
- IB nás vyzve k zadání dalších parametrů. Ty již můžeme jen potvrdit klávesou enter, dokud se neobjeví výchozí menu: IP Address : (010) 195.(000) 70.(000) 130.(195) 195 Set Gateway IP Address (N) ? Netmask: Number of Bits for Host Part (0=default) (8) Set DNS Server IP addr (N) ? Change telnet config password (N) ?
   Change Setup: 0 Server 1 Channel 1 3 E-mail 5 Expert 6 Security

- 7 Defaults 8 Exit without save 9 Save and exit Your choice ?
- V menu zvolíme položku 9 (Save end exit) pro uložení nastavení

Pomocí terminálu je možné provést i další konfiguraci IB, nicméně pokud již známe (či jsme nastavily) IP adresu IB je konfigurace pomocí webového rozhraní příjemnější.

#### 4.2 Konfigurace webovým rozhraním

Před konfigurací musí být v PC i IB nastaveny IP adresy v rozsahu stejné lokální sítě. Postup konfigurace je následující (standardní konfigurace IB vhodná pro připojení zařízení UNIMA-KS):

Spustíme internetový prohlížeč a zadáme adresu IB (např.10.0.0.195)

🙆 Sez	nam - Mic	rosoft Int	ernet Exp	plorer	
Soubor	Úpravy	Zobrazit	Oblíbené	Nástroje	Nápověda
€ Zp	oët - 🧲	) - 💌	2 🎸	🌡 🔎 н	ledat 📩
Adresa	10.0.0	195			
Goog	e G-			😽 Go 🕂 🥈	j 🕇 😐 🗸
Oblíbené	-		×		

Po stisku ENTER se objeví přihlašovací dialog

Připojit se k 10.0.	0.195 🛛 🖓 🔀
	GA
Vítá vás 10.0.0.195	
Uživatelské jméno: Heslo:	
[	Zapamatovat heslo
	OK Storno

Žádné uživatelské jméno ani heslo není nutné zadávat, stačí pouze stisknout "OK" a objeví se nastavení IB:

LANTRO	ONI <mark>X</mark> °	Firmware Version: V6.5.0.7 MAC Address: 00-20-4A-A6-ED-CF
<b>쇼</b>		Home
Network		
Server		
Serial Tunnel		
Hostlist		
Channel 1		TM
Serial Settings		
Connection		
Email		
Trigger 1		
Trigger 2		
Trigger 3		
Configurable Pins		
Apply Settings		
Apply Defaults		
	Device Se	ver Configuration Manager Version 1.6.0.2

Zvolí se "Network" a všechny položky se nastaví následovně:

LANTR	ONI <mark>X</mark> °	Firmware Version: V6.6.0.2 MAC Address: 00-20-4A-B6-22-80	
<b>公</b>	Network Settings		
Network			
Server	Network Mode: Wired Only 🚩		
Serial Tunnel	IP Configuration		
Hostlist Channel 1	🔘 Obtain IP address	s automatically	
Serial Settings	Auto Configuration	n Methods	
Connection	BOOTP:	💿 Enable 🔘 Disable	
Email	DHCP:	Enable Obisable	
Trigger 1	AutoIP:	Enable     Oisable	
Trigger 2 Trigger 2	54772012034 		
Configurable Pins	DHCP Host Name:		
Apply Settings	<ul> <li>Use the following</li> </ul>	IP configuration:	
Apply Defaults	IP Address:	10.0.0.195	
	Subnet Mask:	255.255.255.0	
	Default Gateway:	0.0.0.0	
	DNS Server:	0.0.0.0	
	Ethernet Configuration		
	🔽 Auto Negotiate		
	Speed:	100 Mbps 0 10 Mbps	
	Duplex:	● Full ◯ Half	
		ОК	

Pokud nějaká položka nesouhlasila a změní se, je nutné stisknout "OK"

Dále se zvolí v menu "Serial Settings" a zkontroluje se (opraví) nastavení:

命	Serial Settings		
Network			
Server	Channel 1		
Serial Tunnel Hostlist	Disable Serial Port		
Channel 1	Port Settings		
Serial Settings	Protocol: RS232	Flow Control: None	
Email Trigger 1	Baud Rate: 57600 👻 Data Bits: 8 💌	Parity: None 💙 Stop Bits: 1 💙	
Trigger 2	Pack Control		
Trigger 3	Finable Packing		
Configurable Pins			
Apply Settings	Idle Gap Time. 12 msec		
Apply Defaults	Match 2 Byte Sequence: O Yes 💿 No	Send Frame Immediate: 💿 Yes 🔘 No	
	Match Bytes: 0x00 0x00 (Hex)	Send Trailing Bytes: 💿 None 🔘 One 🔘 Two	
	Flush Mode		
	Flush Input Buffer	Flush Output Buffer	
	With Active Connect: 🔿 Yes 💿 No	With Active Connect: 🔘 Yes 💿 No	
	With Passive Connect: 🔘 Yes 💿 No	With Passive Connect: 🔿 Yes 💿 No	
	At Time of Disconnect: 🔘 Yes 💿 No	At Time of Disconnect: 🔿 Yes 💿 No	

Při změně některé položky je nutné znovu stisknout OK pro potvrzení.

Dále se zkontroluje nastavení v menu "Connection":

LANTR	Firmware Version: V6.6.0.2 MAC Address: 00-20-4A-B6-22-80
<b>公</b>	Connection Settings
Network Server	Channel 1 Convert Bratecol
Serial Tunnel Hostlist Channel 1 Serial Settings	Protocol: TCP
Connection	Connect Mode
Trigger 1	Passive Connection: Active Connection:
Trigger 2	Accept Incoming: 🛛 Yes 🛛 😪 Active Connect: None 🔽
Trigger 3 Configurable Pins	Password Required: OYes ONO Start Character: 0x00 (in Hex)
Apply Settings	Password: Modem Mode: None 💌
Apply Defaults	Modem Escape Sequence Pass Through:       Yes       No         Endpoint Configuration:       Image: Configuration:         Local Port:       10195         Dependent Date       Dependent Vector
	Common Options:         Telnet Com Port Cntrl:       Disable         Terminal Name:       Use         Use       Yes         Hostlist:       Yes         Disconnect Mode         On Mdm_Ctrl_In Drop:       Yes         Yes       No         Hard Disconnect:       Yes         No       Check EOT(Ctrl-D):         Yes       No
	ОК

Hodnoty "Local Port" a "Remote Port" lze nastavit dle potřeby na jinou hodnotu (na tento port se pak odkazuje při spojení servisní program). Oba porty musí být nastaveny na stejnou hodnotu.

Při změně některé položky opět stisknout OK pro potvrzení.

Pokud vše souhlasí zvolí se "Apply Settings" a provedené změny v nastavení se uloží.



Ukládání chvíli trvá, poté se IB restartuje a mělo by vše fungovat ©

Více informací o konfiguraci naleznete v dokumentu XPort\_UserGuide.pdf