

vývoj a výroba měřící a řídící techniky SW pro vizualizaci, měření a regulaci **WWW.UNIMA-KS.CZ** unima-ks@unima-ks.cz Ing. Z.Královský Perk 457

675 22 <u>STAŘEČ</u> Tel.: 568 870982

Ing. Petr Štol Okrajová 1356 674 01 TŘEBÍČ 568 848179

568 870982 Mob.: e-mail: <u>kralovsky@unima-ks.cz</u>

777 753753 e-mail: stol@unima-ks.cz

UniGEN AP

Tel.:

Fax:

Uživatelský manuál





2. Ovládání ŘS 3 2.1 Ovládací panel 3 2.2 Volba režimu ŘS 6 2.3 Popis indikačních LED Popis indikačních LED 8 3. Informace zobrazované na displeji ŘS 9 3.1 Generátor 10 3.1.1 1/1 GENERATOR 10 3.1.2 1/2 GENERATOR (Mereni) 10 3.1.3 1/3 GENERATOR (Ochrany) 10 3.1.4 1/4 GENERATOR (Ochrany) 10 3.1.5 1/5 GENERATOR (Statistika) 11 3.2.1 2/1 SIT 12 3.2.2 2/2 SIT (Mereni) 12 3.2.3 2/3 SIT (Ochrany) 12 3.3 Fázování k síti 13 3.3 1 3/1 EAZOVANIK K SITI	1.	Použití	2
2.1 Ovládací panel	2.	Ovládání ŘS	.3
2.3 Popis indikačních LED Popis indikačních LED. .8 3. Informace zobrazované na displeji ŘS .9 3.1 Generátor. .10 3.1.1 1/1 GENERATOR .10 3.1.2 1/2 GENERATOR (Mereni) .10 3.1.3 1/3 GENERATOR (Mereni) .10 3.1.4 1/4 GENERATOR (Ochrany) .10 3.1.5 1/3 GENERATOR (Ochrany) .10 3.1.5 1/5 GENERATOR (Statistika) .11 3.1.5 1/5 GENERATOR (Alarmy) .11 3.2.1 2/1 SIT .12 3.2.2 2/2 SIT (Mereni) .12 3.2.3 2/3 SIT (Ochrany) .12 3.3 Fázování k síti .13 3.3.1 3/1 EAZOVANI K SITI .13	2.1 2.2	Ovládací panel Volba režimu ŘS	3
3.1 Generátor	2.3 3.	Popis indikačních LED Popis indikačních LED Informace zobrazované na displeji ŘS	.8 . 9
3.7.5 1/5 GENERATOR (Alamy) 11 3.2 Síť 12 3.2.1 2/1 SIT 12 3.2.2 2/2 SIT (Mereni) 12 3.2.3 2/3 SIT (Ochrany) 12 3.3 Fázování k síti 13 3.3 1 3/1 FAZOVANI K SITI	3.1 3. 3. 3. 3. 3.	Generátor	0 0 0 0 10
3.3 Fázování k síti	3.2 3.2 3. 3. 3.	 7.5 GENERATOR (Alamiy) Síť 2.1 2/1 SIT 2.2 2/2 SIT (Mereni) 1 2.3 2/3 SIT (Ochrany) 1 	1 2 2 2 2 2
3.4 Měření	3.3 3.4 3.5	Fázování k síti	3 3 3 3 3

1. Použití

Řídící systém (ŘS) je určen pro řízení motor-generátorových soustrojí spolupracujících s distribuční sítí i v ostrovním provozu. Podporuje různé režimy spolupráce se sítí, obsahuje síťové ochrany, ochrany motoru i generátoru. Díky uživatelský definovaným funkcím (hradla, klopné obvody, analogové členy, PID regulátory, trojcestné ventily atd.) je možné základní firmware ŘS snadno rozšířit o uživatelské funkce (viz. "ManagerAP mapování a funkce").

Technické specifikace ŘS (popis HW, počet a typy vstupů a výstupů, komunikační rozhranní atd.) jsou uvedeny v dokumentu "Specifikace UniGEN AP".

Připojením PC s programem "Manager AP" k ŘS pomocí RS-232 (ethernetu) je možné ŘS vizualizovat, konfigurovat a parametrizovat (viz "Manager AP uživatelský manuál".

Pro připojení ŘS k PC pomocí RS-232 slouží 3-vodičový křížený kabel (2-3, 3-2, 5-5, "nullmodem" s konektory CANNON 9F.

Zapojení kabelu pro připojení ŘS k PC:



Pomocí komunikační sběrnice RS-485 lze k ŘS připojit rozšiřující moduly vstupů a výstupů, regulátoru otáček USC, regulátoru napětí UVR či zapalování UIS. Všechny tyto zařízení je možné parametrizovat a konfigurovat jediným programem přes jedno připojení k libovolnému zařízení. ŘS si automaticky po komunikační sběrnici vyměňuje datově základní signály a informace, není tak nutné propojení komponent jinými signály.

2. Ovládání ŘS

2.1 Ovládací panel

Ovládací panel obsahuje 26 ovládacích kláves, grafický display 240x128 bodů a 6 dvojbarevných LED pro indikaci stavů.

	Volba režimu ŘS, režimu ovládání a režimu výkonu
MODE	
MENU	Vstup do menu ŘS (výběr informací zobrazovaných na displeji, parametry, historie, nastavení síťových ochran, servisní a diagnostické menu). MENU : opětovný stisk menu způsobí návrat zpět na hlavní obrazovku PARAMETRY : návrat zpět na hlavní obrazovku
	Klávesy nahoru a dolu, na základní obrazovce slouží k volbě zobrazovaných informací. MENU : v menu slouží pro výběr požadované položky PARAMETRY : volba parametru
	Klávesy vlevo a vpravo, na základní obrazovce slouží k přepínání podobrazovek. Přidržením klávesy vpravo lze rychle přejít na seznam Alarmů (1/5). Přidržením klávesy vlevo lze rychle přejít na výchozí obrazovku generátoru (1/1). PARAMETRY : změna hodnoty zvoleného parametru
FAULT RESET	Klávesa pro odkvitování poruchy, odezněla-li příčina poruchy.
	Klávesa "Enter" MENU : zvolení příslušné položky v menu PARAMETRY : návrat zpět na hlavní obrazovku (potvrzení hodnoty parametru zadaného numerickou klávesnicí)
START	Start soustrojí v manuálním či poloautomatickém režimu - aktivuje požadavek na běh soustrojí. Je-li start blokován, dojde ke startu bezprostředně po odeznění příčiny blokování. Je-li nastaven poloautomatický režim, ŘS postupně nafázuje a přejde do paralelního provozu (deion sítě sepnut) nebo přejde do provozu se zatížením (deion sítě rozepnut). V manuálním režimu přejde po startu do pouze režimu provozu na jmenovité otáčky. Stisk klávesy během odlehčení (požadavku na postupné snížení zátěže) způsobí návrat k paralelnímu (ostrovnímu) provozu.
STOP	Zahájení odstavení soustrojí a přechod do poloautomatického režimu (byl-li v automatickém režimu). Aktivuje odlehčení, po uplynutí definované doby odfázuje (v paralelním režimu) nebo odepne stykač generátoru (v ostrovním režimu), po prochlazení odstaví. Stisk klávesy během odlehčení způsobí okamžité odpojení stykače generátoru a přechod na prochlazovací běh. Stisk klávesy během prochlazovacího běhu způsobí okamžité

	ukončení proc	hlazovacího běhu a zastavení jednotky.
	Podržení kláve	esy alespoň na 1s v automatickém režimu během
	nouzovém běł	u (jednotky typu "E" a "P+E") způsobí poruchové
	odstavení jedr	notky uživatelem (jednotku v nouzovém režimu ovládá
	stav sítě nikoli	běžný stisk kláves "START" a "STOP").
	Ovládání deio	nu sítě. Deion je možné ovládat pouze v manuálním
	režimu a jen v	některých režimech spolupráce se sítí (E, P+I a P+E).
	V režimu spolu	upráce P a I je tato klávesa blokovaná. LED indikátor
	deionu sítě na	panelu v režimu P trvale svítí, režimu I trvale nesvítí.
INICB (VIEVO)	V režimu spolu	upráce P+I lze pomocí této klávesv zvolit. zda
	generátor bud	e pracovat v ostrovním či paralelním provozu (není-li
	ovládání deior	nu z klávesnice ŘS blokováno parametrem
	"MCBCrtIPI", a	utomatický režim stav deionu neovládá.
	V režimu spolu	upráce E a P+E a automatickém režimu ŘS je výstup
	ovládán dle al	aoritmu ŘS.
	QUA	Stisk tlačítka aktivuje dejon sítě (bez ohledu stav
	Or or of C	provozu generátoru).
	041.0	Stisk tlačítka deaktivuje dejon sítě (bez ohledu na
	O+••••@	stav provozu generátoru).
	4 @	Stisk tlačítka aktivuje zpětné fázování k síti a
	O.	následně paralelní provoz se sítí. Opětovný stisk
		během zpětného fázování k síti fázování zruší.
		Překročení varovných či havarijních mezí některého
		parametru sítě či generátoru (U.f.fáze) blokuje
		sepnutí deionu, může tak dojít k poruše
		"Nenafázováno včas".
	M 4 4 A	Stisk tlačítka deaktivuje dejon sítě a způsobí přechod
	())••••••(G)	generátoru z paralelního do ostrovního režimu (běh
		se zatížením)
	Ovládání deio	nu generátoru. Deion je možné ovládat pouze
	v manuálním r	ežimu (v automatickém režimu je ovládán automaticky
	dle algoritmu f	ŔS).
		Běží-li generátor na imenovitých otáčkách, stisk
GCB (vpravo)	(())••••••(G)	tlačítka způsobí připputí zátěže a přechod na běh se
		zatížením. Překročení varovných či havarijních mezí
		některého parametru generátoru (11 f fáze) blokuje
		sennutí deionu
		Běží-li generátor na imenovitých otáčkách, stisk
	())••••••(G)	tlačítka aktivuje fázování k síti (nejsou-li překročeny
		havarijní meze parametrů sítě). Opětovný stisk
		během fázování fázování zruší
		Překročení varovných či havarijních mezí některého
		parametru sítě či generátoru (11 f fáze) blokuje
		sennutí deionu, může tak dojít k poruše
		Nenafázováno včas"
		Stisk tlačítka odepne zátěž a způsobí přechod
	(())•°••••(G)	z běhu se zatížením na odlehčený běh na imenovité
		otáčky.
		Stisk tlačítka odfázuje generátor a znůsobí přechod
	(())••••••(G)	z paralelního běhu na odlehčený běh na imenovité
		otáčky
		oraony.

09	Numerická klávesnice. MENU : V menu slouží pro rychlou volbu položky v menu (nahrazuje volbu položky klávesami nahoru a dolu a stisk "Enter"). PARAMETRY : Zadání parametru přímo numerickou hodnotou (nahrazuje volbu hodnoty parametru klávesami nahoru a dolu). RESET ŘS : po resetu ŘS stisk kombinace kláves 2&7 aktivuje terminál pro nastavení parametrů internet-bridge DIAGNOSTIKA MODEMU : klávesy 0,1,2,3 a 9 slouží pro odeslání příkazu při diagnostice modemu
±	Klávesa plus(mínus). PARAMETRY: Volba znaménka parametru při přímém zadávání parametru numerickou klávesnicí.
,	PARAMETRY : Zadání desetinné čárky při přímém zadávání parametru numerickou klávesnicí.
Į	Klávesa "zpět": PARAMETRY: Mazání poslední číslice při přímém zadávání parametru numerickou klávesnicí.

2.2 Volba režimu ŘS

Volba režimu se aktivuje stiskem klávesy "MODE". Po prvním stisku této klávesy se rozbliká režim stroje a šipkami vlevo a vpravo lze volit mezi "VYP-MAN-PoA-AUT" (vypnuto - manuální režim - poloautomatický režim - automatický režim). Dalším stiskem klávesy "MODE" se rozbliká volba režimu výkonu "150kW-KOPI", výběr se provádí šipkami vlevo a vpravo, je-li zvolen pevný výkon (ne "KOPI") lze požadovaný výkon nastavit šipkami nahoru a dolu. Pro potvrzení režimu je nutné stisknout klávesu "ENTER".



Režim ŘS	VYP	ŘS je neaktivní, signál "Ready" nebude vystaven i kdyby nepůsobila žádná blokace či porucha. ŘS nereaguje na klávesu "START" (v manuálním čí poloautomatickém režimu) ani na signál externího spouštění (v automatickém režimu). Je aktivní logický signál "ModeOFF".
	MAN	Manuální režim, KJ startuje ale nepřechází automaticky do fázování. Lze z klávesnice ŘS manuálně ovládat GCB a MCB. Je-li zároveň zvolen i režim "KOPI", jednotka lze nastartovat bez ohledu na hodnotu požadovaného výkonu; při nízké hodnotě požadavku pojede KJ na minimálním výkonu (v paralelu).
	PoA	Poloautomatický režim, jednotka se startuje a odstavuje klávesami START/STOP a dále pracuje plně automaticky stejně jako v automatickém režimu. Ovládání GCB a MCB z klávesnice ŘS je blokováno. Je-li zároveň zvolen i režim "KOPI" a deion sítě je sepnutý, jednotka startuje a odstavuje dle požadovaného výkonu.

	AUT	Automatický režim, KJ pracuje plně automaticky na základě vstupního požadavku na provoz (vstupní logický signál HDO). Ovládání GCB a MCB z klávesnice ŘS je blokováno. Je-li zároveň zvolen i režim "KOPI" a deion sítě je sepnutý, jednotka při požadavku na provoz startuje a odstavuje dle požadovaného výkonu.
Režim výkonu	150k W KOPI	Režim konstantního výkonu. KJ pojede na zadaný výkon (nebude-li působit žádná ochrana omezující výkon) Režim kopie. KJ bude kopírovat spotřebu objektu (hodnotu
		pozadovaneno vykonu).

Stisk klávesy STOP v automatickém režimu způsobí přechod jednotky do režimu poloautomatického.

2.3 Popis indikačních LED Popis indikačních LED

UNIMA-KS	UNE
1-1 GEHERATOR 20.01.15 13 12 Proz 044 Proz	± 7 8 8 (≠) · 4 5 6 8 1 2 3 (≠)
MORE MENU FAULT START	

Síť		MCB		Odběrat	el	GCB		Generá	tor	Motor		Barva LED
Napětí sítě všech fází menší než (měřeno Ř nepůsobí síťové och	ě ve ích je ź 25V XS) a externí nrany	Deion roz zpětná va	zepnut, azba OK	Není sep MCB ani	onutý ani GCB	Deion ro zpětná v	izepnut, razba OK	Napětí generáto všech fá menší n	oru ve izích je ež 25V	Motor z připravé provozu	astaven, en k I	Nesvítí
Parametry OK	/ sítě	Deion se zpětná va	pnut, azba OK	Je sepni nebo GC	utý MCB B	Deion se zpětná v	epnut, razba OK	Parame generáto	try oru OK	Motor v	provozu	Zelená
-		Probíhá z fázování	zpětné k síti	-		Probíhá k síti	fázování	-		-		Zelená (bliká)
Překročen varovné parametry	iy sítě	Porucha vazby, de rozepnut požadave nesepnul	zpětné ion (je ik ale)	-		Porucha vazby, d rozepnu požadav nesepnu	i zpětné eion t (je rek ale il)	Překroč varovné paramet generáto	eny ry oru	Blokace odstavo ostatní stavy	e motoru, vání, provozní	Oranžová
Překročen havarijní parametry (měřeno Ř nebo půsc externí síť ochrany	y sítě S) obí 'ové	Porucha vazby, de sepnut (r požadave sepnutý)	zpětné lion lení lk ale je	-		Porucha vazby, d sepnut (požadav sepnutý)	i zpětné eion není rek ale je	Překroč havarijn paramel generáto	eny í ry pru	Porucha	a motoru	Červená

3. Informace zobrazované na displeji ŘS

Informace na displeji ŘS lze volit pomocí kurzorových kláves nebo pomocí Menu/Displej. Hlavní obrazovky displeje (Generátor – Síť – Fázování – Měření – Uživatelské obrazovky jsou voleny pomocí kurzorových kláves nahoru a dolů. Pomocí kurtorových kláves lze otevřít další doplňující obrazovky (pokud existují) Dolní dva řádky obrazovky (stavový řádek a režim) zůstávají neměnné bez ohledu na zvolenou obrazovku.

Výstražný blikající trojůhelník v pravém dolním rohu obrazovek indikuje varovné či havarijní hlášení na alarmlistu.



Mapa obrazovek

3.1 Generátor

Základní informace a měření na generátoru

3.1.1 1/1 GENERATOR

Základní obrazovka generátoru obsahuje dva "budíky". Poměrný výkon (procentuální vyjádření aktuálního výkonu k výkonu nominálnímu) a otáčky soustrojí.

Informace vpravo jsou:

- Preq: požadovaný výkon (spotřeba)
- Preg: výkon na který se reguluje
- Pgen: aktuální výkon generátoru v kW
- Wtr: indikátor omezení výkonu od vysoké teploty chladící vody
- Oil: indikátor omezení výkonu od vysoké teploty směsi
- CH4: indikátor omezení výkonu od nízkého obsahu metanu v palivu
- Mix: indikátor omezení výkonu od vysoké teploty směsi
- Dis: indikátor omezení výkonu od dispečera rozvodné sítě
- Usr: indikátor omezení výkonu na základě uživatelského algoritmu

Informace o omezení výkonu se mohou lišit dle verze firmware, mohou zde být i jiné indikátory, např.:

- Wei: indikátor omezení výkonu od nízké hladiny jezu (firmware MVE)
- Pre: indikátor omezení výkonu tlakem páry (firmware ORC)

Požadovaná hodnota výkonu může být pevně zadaná hodnota interním parametrem (režim XXXkW) nebo externí požadavek vstupující do ŘS přes logický analogový vstup "Externě zadaný výkon (kopie)" (režim KOPI). Veličina "Externě zadaný výkon (kopie)" může být mapovaná např.na veličinu "Činný výkon sítě" (v takovém případě bude sledovat hodnotu výkonu měřenou ŘS na síti), na fyzický proudový vstup 20mA, na výstup uživatelských funkcí atd.

Nebude-li během provozu aktivní žádné omezení výkonu, hodnota Preg bude mít stejnou hodnotu jako Preq. V případě omezení výkonu hodnota Preg definuje, na jakou hodnotu je výkon redukován.

3.1.2 1/2 GENERATOR (Mereni)

Informace o napětí, proudech, činných a jalových výkonech v jednotlivých fázích generátoru, celkovém činném a jalovém výkonu, účiníku a frekvenci generátoru. V bargrafu napětí je zobrazena nominální hodnota napětí sítě a varovné i havarijní meze podpětí (přepětí).

 1/2 GENERATOR (Mereni)
 28.01.15 13:51

 2300
 2300

 1
 2300

 1
 100

 1
 100

 1
 100

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0
 0

 0</td

V bargrafu proudu je zobrazena varovná a havarijní mez nadproudu generátoru.

3.1.3 1/3 GENERATOR (Ochrany)

Ochrany generátoru. Blikající kontrolky indikují překročení varovné meze, trvalé svícení pak překročení havarijní meze.

- V1: chyba podpětí (bez zpoždění)
- V[†]: chyba přepětí (bez zpoždění)
- V¹: chyba napěťové nesymetrie (bez zpoždění)
- A¹: nadproud generátoru (bez zpoždění)

1/3 GENERATOR (Ochra	ny) 28.01.15 13 53
UI (UI) (UI) (AI) (AI)	GenErV
() () ()	(GenErA)
Hz+ (Hz†	GenErHz
PhaseSeq	(ExOverCurr)
PRIPRAVEN	
	BRW/ BISISIRW/ KOPI



- A¹: chyba proudové nesymetrie generátoru (bez zpoždění)
- L1-L3: indikuje fázi, ve které došlo k překročení parametrů
- Hz: podfrekvence (bez zpoždění)
- Hz¹: nadfrekvence (bez zpoždění)
- ExOverCurr: Externí informace o nadproud generátoru (externí vstup)
- GenErV: Celková chyba napětí generátoru (součet dílčích poruch napětí se zpožděním)
- GenErA: Celková chyba proudu generátoru (součet dílčích poruch proudu se zpožděním)
- GenErHz: Celková chyba frekvence generátoru (součet dílčích poruch frekvence se zpožděním)
- PhaseSeq: Indikace nesprávné posloupnosti fází generátoru

3.1.4 1/4 GENERATOR (Statistika)

Statistické informace o provozu generátoru.

- Vyr.energie: počítání vyrobené energie z výkonu měřeného ŘS na generátoru
- Dod.energie: počítání dodané energie z výkonu měřeného ŘS na síti
- Res: počet resetů ŘS (čítá do 255)
- Start: počet startů generátoru (čítá do 65535)
- Elektroměr (Plynoměr): uživatelsky definované impulsní čítače. Zamapováním log.bin.vstupů "Impulsní čítač A(B)" lze čítat vstupní impulsy. Uživatelsky ("Parametry/Měřidla") lze nastavit název čítačů, jednotku a hodnotu odpovídající jednomu impulsu.

Nulování všech energií a počítadel lze provést z klávesnice ŘS volbou "Menu/Servis/Reset pocitadel". Aby byla tato volba zpřístupněna, musí být přihlášen uživatel s přístupovým heslem L2.

3.1.5 1/5 GENERATOR (Alarmy)

Souhrn varovných a neodkvitovaných havarijních stavů generátoru (jednotky). Blikající výstražný trojůhelník v pravém dolním rohu (viditelný ve všech obrazovkých) indikuje, že seznam alarmů není prázdný.

Havarijní stavy (poruchy) lze z výpisu alarmů

odstranit kvitací (nepůsobí-li příčina vzniku), varování z výpisu alarmů zmizí po odeznění příčiny vzniku automaticky.

Seznam alarmů lze rychle zobrazit přidržením kurzorové klávesy vpravo.

1/4	GENERATOR	(Stati	ist.)	28.	01.15	13	56
Ugi 00/	.energie	Mot	tohodi	nч	Res S	Star	t
	JUUUUU.UKWI	ի ընկ		noa	U		0
ĎŎŎ	<u>זָּהָה</u> הַיָּהָה הַיָּהָה	ı ÖÖ3	sõõb á	hod			
000	000000, 0m ³	000	100000	. Om ³			
PKI	KHVEN				-		
UYI	POA A	101	∣0kW/	13	BIRD) KU	JPT .	



3.2 Síť

Základní informace o měření na síti, stavy deionů...

3.2.1 2/1 SIT

Souhrnná informace o napětí sítě, napětí generátoru, činném a jalovém výkonu měřeném na generátoru i na síti.

- MCB: požadavek na sepnutí stykače sítě (stav spínače indikuje skutečný stav)
- GCB: požadavek na sepnutí stykače generátoru (stav spínače indikuje skutečný stav)

3.2.2 2/2 SIT (Mereni)

Informace o napětí, proudech, činných a jalových výkonech v jednotlivých fázích sítě, celkovém činném a jalovém výkonu a frekvenci sítě. V bargrafu napětí je zobrazena nominální hodnota napětí sítě a varovné i havarijní meze podpětí (přepětí).

3.2.3 2/3 SIT (Ochrany)

Ochrany sítě. Blikající kontrolky indikují překročení varovné meze, trvalé svícení pak překročení havarijní meze.

- V1: chyba podpětí sítě (bez zpoždění)
- V¹: chyba přepětí sítě (bez zpoždění)
- V¹: chyba napěťové nesymetrie sítě (bez zpoždění)
- L1-L3: indikuje fázi, ve které došlo k překročení parametrů
- Hz↓: podfrekvence sítě (bez zpoždění)
- Hz¹: nadfrekvence sítě (bez zpoždění)
- ExErrMns: externí informace o chybě napětí nebo frekvence
- VJmp: indikace překročení meze vektorového skoku, číselný údaj pod kontrolkou indikuje aktuální velikost vektorového skoku (hodnota je indikována 5s po detekci maxima vektorového skoku)
- MnsErV: Celková chyba napětí sítě (součet dílčích poruch napětí se zpožděním)
- MnsErHz: Čelková chyba frekvence sítě (součet dílčích poruch frekvence se zpožděním)
- PhaseSeq: Indikace nesprávné posloupnosti fází sítě





U ExerrMns BEH (Jmenovite otacky) VYP MAN POA AUT ØKW/ CISORD KOPI

3.3 Fázování k síti

3.3.1 3/1 FAZOVANI K SITI

Informace o fázování generátoru k síti. "Budík" vlevo ukazuje fázový rozdíl mezi fází L1 sítě a generátoru. Bargrafy indikují velikost napětí ve fázi L1 sítě (L1M) a fází generátoru (L1G). V bargrafu napětí sítě jsou indikovány havarijní

meze napětí, v bargrafu napětí generátoru jsou

 3/1 FAZOUANI K SITI
 28.01.15 14 06

 315
 0*

 45
 L1M

 270
 90

 225
 0

 135
 80

 BEH (Jmenovite otacky)

 UYP (MAN) POA AUT
 0kW/

 UYP (MAN) POA AUT
 0kW/

28.01.15 14

. 0kW/ **(130kW)** KOPI

4/1 MERENI (Tep.valcu)

BEH (Jmenovite otacky)

C122345678

.

[

infikovány meze požadovaného napětí na generátoru (střed pásma odpovídá napětí sítě + parametr "RegVgD").

3.4 Měření

Informace o měřených veličinách. Tato řada obrazovek je závislá na typu firmware.

3.4.1 4/1 MERENI (Tep.valcu)

Např.ve verzi CHP je zde zobrazována teplota válců.

3.5 Uživatelsky definované obrazovky

Poslední pátou řadu osmi obrazovek lze definovat uživatelsky programem ManagerAP. Lze zde zobrazit analogové či binární indikátory dle požadavků zákazníka.

5/1	MERENI (Olej)	28.	01.15	14:18
0	Tlak			####	⊧ kPa] 800
0	Teplota			####	⊧ °C] 100
0	Hladina			####	;] 100
(Nizky tla	k) (Nizka	hladina)		-
SEH UN	(Jmeno vi 'P MAN PoA	te otacky	/) 0kw/ €13	giru) ko	PI

MERENI (Olej)					Uživatelský režim A	*
5/1 MERENI (Olej)	28.01.15 1	4 49	OilPre		Volba paliva	E
n Tlak	####	kPa	Tlak		Hodnota uživ.režimu A0	
Teplota	****	000			Palivo A	
0 Martin		100	Min	Max	Hodnota uživ.režimu A1	
0		100	•	000 📼	Palivo B	7
(Nizky tlak) (Nizka h	ladina		kРа		Hodnota uživ.režimu A2	
					rezerva	